

OBSAH

1.

PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 typ 505, 506

NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

12 NASTAVENÍ DESETINNÉ TEČKY A ZNAMÉNKA MÍNUS......4 13 FUNKCE TLAČÍTEK 14 1.5. 2. 21 2.2. NASTAVENÍ VSTUPU PM......9 23 2.4. 2.5. 2.6. 27 28 2.9. 2 10 2.11. 2.12 2.13. 2.14. 2 15 2 16 2 17 2.18. 2 1 9 2 20 2.21. 2.22. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2 3.3.3. 3.3.4 3.3.5 3.3.6. 337 338 339 3.3.10. 3311 3.3.12. 3.3.13 3314 3.4. ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI 43 3.4.1 3.4.2. 343 FORMÁT ZOBRAZENÍ - UMÍSTĚNÍ DESETINNÉ TEČKY45 3.4.4 3.4.5 VOLBA UKLÁDÁNÍ DAT DO PAMĚTI PŘÍSTROJE......46 3.4.6. 347 3.4.8 MATEMATICKÉ FUNKCE - MĚŘICÍ JEDNOTKY48 349 3410 3411 3.5. 3.5.1. 352 3.5.3 3.5.4 355 356 3.5.7. 3.5.8 359 3510 3.5.11. 3.5.12. VOLBA VSTOF OF NO ANALOGOVENO VÝSTUPU 55 3.5.13. VOLBA TYPU ANALOGOVENO VÝSTUPU 55 3.5.14. NASTAVENÍ ROZSAHU ANALOGOVENO VÝSTUPU 55

	3.5.1	5. VOLBA VSTUPU PRO ZOBRAZENÍ DISPLEJE	55
	3.5.16	6. VOLBA JASU DISPLEJE	56
	3.5.17	7. BARGRAF - VOLBA VSTUPU PRO ZOBRAZENÍ	56
	3.5.18	3. BARGRAF - VOLBA ZOBRAZOVACÍHO MÓDU	57
	3.5.19	9. BARGRAF - NASTAVENÍ ROZSAHU ZOBRAZENÍ	57
	3.5.20). BARGRAF - NASTAVENÍ BARVY	60
	3.5.2	1. BARGRAF - VOLBA BARVY BARGRAFU	60
	3.5.22	2. BARGRAF - NASTAVENÍ PÁSEM ZMĚNY BARVEV	60
	3.5.23	3. BARGRAF - VOLBA INVERZNÍHO ZOBRAZENÍ	61
	3.5.24	4. BARGRAF - NASTAVENÍ JASU BARGRAFU	61
	3.6.	NASTAVENÍ "PROFI" - SERVIS	61
	3.6.1.	VOLBA TYPU PROGRAMOVACÍHO MENU	62
	3.6.2.	OBNOVA VÝROBNÍHO NASTAVENÍ	62
	3.6.3.	KALIBRACE - VSTUPNÍHO ROZSAHU	63
	3.6.4.	VOLBA JAZYKOVÉ VERZE MENU PŘÍSTROJE	63
	3.6.5.	NASTAVENÍ NOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO HESLA	63
	3.6.6.	IDENTIFIKACE PŘÍSTROJE	63
4.		NASTAVENÍ POLOŽEK DO "USER" MENU	64
	4.1.	NASTAVENÍ	64
	4.2.	NASTAVENÍ POŘADÍ POLOŽEK V "USER" MENU	64
5.		METODA MĚŘENÍ STUDENÉHO KONCE	64
	5.1.	S REFERENČNÍM TERMOČLÁNKEM	65
	5.2.	BEZ REFERENČNÍHO TERMOČLÁNKU	65
6.		DATOVÝ PROTOKOL	65
	6.1.	PODROBNÝ POPIS KOMUNIKACE PO SÉRIOVÉ LINCE	65
	6.2.	LEGENDA RELÉ, TÁRA	65
7.		CHYBOVÁ HLÁŠENÍ	66
8.		TABULKA ZNAKŮ	66

1. NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj se nastavuje a ovládá dvěma tlačítky a točítkem umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech:

1) LIGHT

Jednoduché programovací menu - obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem

- 2) PROFI
 - Kompletní programovací menu obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem
- 3) USĖR

Uživatelské programovací menu - může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit), přístup je bez hesla

Všechny programovatelné parametry jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).

Kompletní ovládání a nastavení přístroje lze provádět přes komunikační rozhraní OM Link, které je standardním vybavením každého přístroje.

Ovládací program se dodává na CD ROM a je volně dostupný na www.zpanp.cz. Pro propojení přístroje s PC je nutné použití OML kabelu. Kabel se vyrábí ve verzi RS 232 i USB. Další možností připojení je pomocí datového výstupu RS 232 nebo RS 485 (bez nutnosti OML kabelu).

Program OM LINK ve verzi "Basic" umožní připojení jednoho přístroje s možností vizualizace a archivace v PC, verze OM Link "Standard" nemá žádné omezení počtu připojených přístrojů.

Indikace měřené hodnoty (červené/zelené/oranžové UED)



NASTAVENÍ PROFI

profi

NASTAVENÍ LIGHT



NASTAVENÍ USER



- Pro zkušené uživatele
- Kompletní menu přístroje
- Přístup je blokovaný heslem
- Možnost sestavení položek "User" menu
- Stromová struktura menu
- Pro zaškolené uživatele
- Pouze položky nutné k nastavení přístroje
- Přístup je blokovaný heslem
- Možnost sestavení položek "User" menu
- Lineární struktura menu
- Pro obsluhu
- Položky menu sestavuje uživatel (Profi/Light) dle přání
 - Přístup není blokovaný heslem
- Volba stromové (PROFI) nebo lineární (LIGHT) struktury menu

1.1. SCHEMA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÉHO SIGNÁLU



1.2. SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU



NASTAVENÍ DESETINNÉ TEČKY A ZNAMÉNKA MÍNUS 1.3.

DESETINNÁ TEČKA

Její volba v menu, při úpravě nastavovaného čísla se provede krátkým stiskem točítka 🏵 nebo tlačítkem 🔇 s přechodem za nejvyšší dekádu, kdy se rozbliká jen desetinná tečka. Umístění se provede 🌒 / 🍥.

ZNAMÉNKO MÍNUS

Nastavení znaménka mínus provedeme tlačítkem En vyšší dekádě. Při editaci položky se provede odečtení od aktuálního čísla (např.: 013 > 🔍, na řádu 100 > -87)

1.4. FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko	Měření	Menu	Nastavení čísel/výběr		
$oldsymbol{\Theta}$	vstup do USER menu	výstup z menu	opuštění editace		
0	programovatelná funkce tlačítka	návrat na předcházející úroveň	posun na vyšší dekádu		
Ó	programovatelná funkce tlačítka	posun na předchozí položku	posun směrem dolu		
õ	programovatelná funkce tlačítka	posun na další položku	posun směrem nahoru		
ŏ			potvrzení výběru po volbě číselné hodnoty		
() + (C)			číselná hodnota se nastaví na nulu		
Ŏ	programovatelná funkce tlačítka	posun na další úroveň	potvrzení výběru		
•	přímý vstup do PROFI menu				
O + 🍝	vstup do LIGHT/PROFI menu				
Š + Š		konfigurace položky pro "USER" menu			
۵ + ک		určení pořadí položek v "USER - LIGHT" menu			
.5. NASTAVENÍ/POVOLENÍ POLOŽEK DO "USER" MENU					

- v LIGHT nebo PROFI menu z výroby nejsou žádné položky v "USER" menu povoleny
- na položkách označených inverzním trojúhelníkem





2. NASTAVENÍ "LIGHT" MENU

2.1. POPIS "LIGHT" MENU

"LIGHT" menu je jednoduché programovací menu, které obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem.

Přednastavení z výroby

- Heslo "0"
- Menu LIGHT
- USER menu vypnuté
- Nastavení položek

Při prodlevě delší než 60 s se programovací režim automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu.





2.2. NASTAVENÍ VSTUPU DC







2.3. NASTAVENÍ VSTUPU PM

Typ "PM"

2.4. NASTAVENÍ VSTUPU OHM

2.5. NASTAVENÍ VSTUPU RTD-Pt

2.6. NASTAVENÍ VSTUPU RTD-Ni

2.7. NASTAVENÍ VSTUPU RTD-Cu

Typ "RTD-Cu"

	Õ→ 428-50 428-0.	। <u>425-50</u> 4,	← (C)	
	Volba m přístroje	ěřicího rozsahu	Menu 428-50 428-0.1 424-50	Měřicí rozsah Cu 50 (4 285 ppm/°C) Cu 100 (4 285 ppm/°C) Cu 50 (4 260 ppm/°C)
	Rozsah - Cu 50/4260 ppm > MOD 428-50 🕥 428-0.1	=426-50	426-0.1	Cu 100 (4 260 ppm/°C) Příklad
₽RIP ©	©́→ 2-]RRТ 3-]RRТ	← H-]RRT	° ×)	
	PRIPOJ. Volba ty snímače	pu připojení	Nenu 2-DRAT 3-DRAT 4-DRAT	Připojení 2-drátové 3-drátové 4-drátové
	IYP pripojeni - 3 dratove > PKIPUJ. 2-JRRT	= 3-DKAI		Priklad

2.8. NASTAVENÍ VSTUPU T/C

2.9. NASTAVENÍ VSTUPU DU

Kalibrace počátku a konce rozsahu lineárního potenciometru je na straně 31

2.10. KOMPARÁTORY (zobrazí se pouze s volbou komparátory)

2.11. ANALOGOVÝ VÝSTUP (zobrazí se pouze s volbou analogový výstup)

2.14. POPIS LCD STUPNICE

2.15. JAS LCD STUPNICE

2.16. BARVA BARGRAFU

2.18. NÁVRAT K VÝROBNÍ KALIBRACI A NASTAVENÍ

2.19. KALIBRACE VSTUPNÍHO ROZSAHU DU

2.20. JAZYKOVÁ VERZE MENU

	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Volba jazyku v menu přístroje - volba jazykové verze menu přístroje
	Volbajazyka-ANGLICKY > JAZYK
2.21. NOVÉ PŘÍS ⊥ ⊥ ⊐	TUPOVÉ HESLO
HE5.LI.	C Nastavení nového přístupového hesla
	 HE5. LI. Nastavení nového přístupového hesla vstupní heslo pro menu LIGHT rozsah číselného kódu: 09999 při ztrátě hesla se obraťte na Vašeho správce zařízení DEF = 0

2.22. VERZE SW

3. NASTAVENÍ "PROFI" MENU

3.1. POPIS "PROFI" MENU

"PROFI" menu je kompletní programovací menu, které obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem. Z výroby je přednastaveno LIGHT menu.

PŘEPNUTÍ DO "PROFI" MENU 3.2.

- vstup do PROFI menu . povolení pro vstup do PROFI menu není závislé na nastavení v položce SERVIS > MENU
- - přístup je chráněný heslem (pokud nebylo nastaveno v položce SERVIS > N. HESL. > PROFI =0)
 - vstup do menu, zvoleného v položce SERVIS > MENU > LIGHT/PROFI .
 - přístup je chráněný heslem (pokud nebylo nastaveno v položce SERVIS > N. HESL. > LIGHT =0) •
 - pro vstup do LIGHT menu lze použít hesla pro LIGHT i PROFI menu

3.3. NASTAVENÍ "PROFI" - VSTUP

V tomto menu se nastavují základní parametry přístroje

NULOV.	Nulování vnitřních hodnot
KONFIG.	Volba měřicího rozsahu a parametrů měření
HODINY	Nastavení data a času pro rozšíření s RTC
EXT. 45.	Nastavení funkcí externích vstupů
KLRVES.	Přiřazení dalších funkcí tlačítkům na přístroji

3.3.1. NULOVÁNÍ VNITŘNÍCH HODNOT

N, PRM,

Nulování táry

N. M.M. hodnoty

Nulování min/max

 nulování paměti pro ukládání minimální a maximální hodnoty dosažené po dobu měření

Nulování paměti přístroje

- nulování paměti s údaji naměřenými v režimu "RTC"
- není ve standardním vybavení přístroje

3.3.2. VOLBA RYCHLOSTI MĚŘENÍ					
↑ ©	ĕ →			-0	
Ì	¥STUPY	NULOV.	MER/S	40.0	
ŧ	KANALY	KONFIG.	ŢγP	20.0	
	INSTUP.	HODINY	110]	10.0	
	SERVIS	EXT. 15.	PRIPOJ.	5.0	DEF
		<i>КLRVE5.</i>	TEP. 5.K.	2.0	
			POSUN	1.0	
			₽E DENI	<i>0.</i> 5	
t				Ø.2	
Ó				Ø. 1	

3.3.3. *	VOLBA	TYPU "PŘÍS	STROJE"		
Ô	<u>ه</u>			-0	
Ì	¥STUP¥	NULOV.	MER./S	DC	
ł	KRNRLY	KONFIG.	ŢγP	PH	DEF
	VYSTUP.	HODINY	t101	0HM	
	SERVIS	E×7.45.	PRIPOJ.	ΡΕ	
		KLRVES.	TEP. 5.K.	N2	
			POSUN	ΤĽ	
t			L'E DEMI	Ш	
6				Eυ	

MER./S	Volba rychlosti měření
40.0	Rychlost - 40,0 měření/s
20.0	Rychlost - 20,0 měření/s
10.0	Rychlost - 10,0 měření/s
5.0	Rychlost - 5,0 měření/s
2.0	Rychlost - 2,0 měření/s
1.0	Rychlost - 1,0 měření/s
0.5	Rychlost - 0,5 měření/s
0.2	Rychlost - 0,2 měření/s
Ø. 1	Rychlost - 0,1 měření/s

TYP	Volba typu "přístroje"
na volbu konl vázány příslu	krétního typu "přístroje" jsou šné dynamické položky
DC	DC voltmetr
PH	Monitor procesů
Онм	Ohmmetr
ΡΕ	Teploměr pro Pt xxx
N2	leplomér pro Ni xxxx
ΤC	pro termočlánky
DU	20brazovac pro linearni potenciometry
£υ	Teplomer pro Cu xxx

3.3.4.	VOLBA	A MĚŘICÍHO	ROZSAHU			
个	-					
Θ	●→			DC	онм	-0
Õ	VSTUPY	NULOV.	MER//S	50m l'	100 R	DEF
ł	KANALY	KONFIG.	TΥP	15Øm1′	1 *	
	VYSTUP.	HODINY	t10]	300ml'	10 k	
	5 <i>ER</i> #15	EXT. 45.	PRIPOJ.	1200m1′	100 k	
		KLRVE5.	TEP. 5.K.			
			POSUN		PM มี-5๓8	
			VEDENI		0-20-8	
				RTD-Pt	0 00	
			DEF	EU- 100	4-20mR	
				EU-500	0-2 V	
				EU- 1×0	0-5 V	
				US- 100	0-10 V	
				RU-50	ព្-មព្រះ	
				RU- 100	Er. 4-20	
				RTD-Ni	T/C	
			DEF	5.0 - 11	T.'C B	
				5.2- 11	τ.ε	
				5.0-10+	T/C J	
				5.2- IØ k	τ.ε.κ	DEF
				RTD-Cu	TIE N	
			DEF	428-50	TUE R	
				428-Ø.I	T/E 5	
				426-50	Τ.΄Ε Τ	
				426-0.I	T/C L	
4						
6			DEF	LIN.POT.		

	t10]]	Volba měřicího rozsahu přístroje
	Manu	Měčicí rozad
	A0mV	+60 mV
v	150mV	+150 mV
	300mV	+300 mV
	1200mV	+1.2 V
	Menu	Měřicí rozsah
	0-5mA	05 mA
	0-20mA	020 mA
	4-20mA	420 mA
	0-2 V	±2 V
M	0-5 V	±5 V
	0-10 V	±10 V
	0-40 V	±40 V
	Er. 4-20	420 mA, s chybovým hlášením
		"podtečení" při signálu menším
	Manu	nez 3,30 mA
	100 P	
N	100 K	0.110
ō	104	0.1040
	100k	0100.k0
	Manu	Měžicí rozrah
	FIL100	Pt 100 (3.850 ppm/°C)
	EU-100	Pt 500 (3.850 ppm/°C)
2	FUL1k0	Pt 1000 (3 850 ppm/°C)
RT	US-100	Pt 100 (3 920 ppm/°C)
	RU-50	Pt 50 (3 910 ppm/°C)
	RU-100	Pt 100 (3 910 ppm/°C)
	Menu	Měřicí rozsah
	5.0 - 1k	Ni 1 000 (5 000 ppm/°C)
ι ζ	62.1k	Ni 1 000 (6 180 ppm/°C)
RT	5.0.10k	Ni 10 000 (5 000 ppm/°C)
	6.2.10k	Ni 10 000 (6 180 ppm/°C)
	Menu	Měřicí rozsah
5	428-50	Cu 50 (4 280 ppm/°C)
2	428-0.1	Cu 1 00 (4 280 ppm/°C)
RT	426-50	Cu 50 (4 260 ppm/°C)
	426-0.1	Cu 100 (4 260 ppm/°C)
	Menu	Tvp termočlánku
	T/C B	В
	, T/C E	E
	T/C J	-
2	T/C K	к
	T/C N	Ν
	T/C R	R
	T/C S	S
	T/C T	T
	T/C L	L

3.3.5. VOLBA TYPU PŘIPOJENÍ SNÍMAČE

PRIPOJ.	Volba typu připojení snímače
RTD OHM	
2-JRRT	2-drátové připojení
3-] <i>RRT</i>	3-drátové připojení
4-]RRT	4-drátové připojení
T/C	
INT.ITE	Měření bez referenčního termočlánku
měření studen přístroje	ého konce na svorkách
INT.2TC	Měření s referenčním termočlánkem
měření studen přístroje s anti termočlánkem	ého konce na svorkách seriově zapojeným ref.
EXT.ITE	Měření bez referenčního termočlánku
celá měřicí so a konstantní te	ustava pracuje ve shodné eplotě
EXT.2TC	Měření s referenčním termočlánkem
při použití kor	npenzační krabice
!	
Metoda a studených k METODA I KONCE.	n postup nastavení ronců je popsán v čl. 5 MĚŘENÍ STUDENÉHO
!	
Pro typ termoðánl a "TEP. S.K." příst	cu "B" nejsou položky "PRIPOJ." upné

Ŷ Θ ۲ -0 ۵ Ì VSTUPY NULOV. MER/S KANALY KONFIG. TYP HODINY VYSTUP. MOJ SERVIS EXT. 45. PRIPOU KLRVES. POSUN 6 VEDENI

3.3.7. POSUNUTÍ POČÁTKU MĚŘICÍHO ROZSAHU

3.3.9. NASTAVENÍ HODIN REÁLNÉHO ČASU

reálného času (R	IC)
LAS Nastavení času	
formát 23.59.59	
BRT. Nastavení datum	U
formát DD.MM.RR	

3.3	.10. \	/OLBA FUNK	CE EXTERI	NÍHO VSTUPU
↑ ©	ŏ →			←0
Ì	¥STUPY	NULOV.	E #. 1	VYPNUT.
ŧ	KRNALY	KONF IG.	E%, 2	HOLJ
	VYSTUP.	HODINY	E%, 3	BLOK, K.
	5ERVI5	EXT. V.5.	M. HOL D	BHESL.
		KLAVES.		TRRR
				NUL. TR
t				NUL. MM.
6				ULOZ

*
Postup nastavení je shodný i pro EXT. 2 a EXT. 3

3.3.1	1. VOLBA	A FUNKCE "H	HOLD"	
∱ ©	ĕ →			-0
Ì	VSTUPY	NULOV.	E # T I	DISPL.
Ŧ	KRNALY	KONFIG.	EXT. 2	DI 5.+ Rt(
	VYSTUP.	HODINY	EXT. 3]]+ <i>RV:</i> +L.
t	SERVIS	EXT. VS.	M. HOL D	152
۲		KLRVES.		

EXT. V.S.	Volba funkce externího vstupu
<i>ν</i> ΥΡΝΠΤ.	Vstup je vypnutý
HOLJ	Aktivace funkce HOLD
BLOK, K.	Blokování tlačítek na přístroji
B. HE SL.	Aktivace blokování přístupu do ho monu LICHT/PPOEL
	Aktivace Táry
NUL. TR.	Nulování táry
NUL.M.M.	Nulování min/max hodnoty
ULOZ paměti přístroj	Jednorázové uložení naměřených dat do e (režim FAST)
- DEF EXT. - DEF EXT. - DEF EXT.	1 > HOLD 2 > BL. K. 3 > TARA
M. HOL J	Volba funkce "HOLD"

M. HOL D	Volba funkce "HOLD"
DISPL.	"HOLD" blokuje pouze hodnotu na displeji
BI5.+R.V. a analogovém	"HOLD" blokuje hodnotu na displeji výstupu
<i>D.+R.V.+L.</i> výstupu a vyho	"HOLD" blokuje hodnotu na displeji, analogovém odnocení limit
¥5E	"HOLD" blokuje celý přístroj

!	
Přednastavené hod	lnoty tlaătek DEF:
LEFT	Zobraz Táru
UP	Zobraz Max. hodnotu
DOWN	Zobraz Min. hodnotu
ENTER	bez funkce

!	
Nastavení je shodné pro	LEFT, DOWN, UP i ENTER

FN.LE.	Přiřazení dalších funkcí na tlačítka přístroje
 "FN. LE." > vý "DOC. LE." > vybraných ho "MNU. LE." > vybranou pol 	ikonné funkce dočasné zobrazení dnot ∙ přímý přístup do menu na ožku
28882	Tlačítko je bez další funkce
NUL. M.M.	Nulování min/max hodnoty
NUL. TR.	Nulování táry
MENU	Přímý přístup do menu na vybranou položku
 po potvrzení i úrovni menu z kde provedete 	této volby se v nadřazené cobrazí položka "MNU. LE.", e požadovaný výběr
ДОС.Н.	Dočasné zobrazení vybraných hodnot
 po potvrzení i úrovni menu z kde provedete 	této volby se v nadřazené zobrazí položka "DOC. LE.", e požadovaný výběr
TRRR	Aktivace funkce tára
UL02	Jednorázové uložení naměřených dat do e (režim FAST)

3.3.13. VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ FUNKCE TLAČÍTEK - DOČASNÉ ZOBRAZENÍ

个	-				
◙	۰ 🔶				-0
Ì	VSTUPY	NULOV.	LEFT	FN LE.	_ Z 8K 8 Z
ţ	KANALY	KONFIG	JONN	<i>DOC. L E.</i>	KAN A
	VYSTUP.	HODINY	UP		FIL.R
	5 <i>ER</i> ¥15	EXT. V.5.	ENTER		MRT, EN
		KL84E5.			MIN
					118 ×.
					LIM. I
					_ L IM.2
					LIM. 3
					LIM.Y
					ER5
]RTUM
					TRRR
t					P. TRRR
٦					57.KON

ļ	
Při dočasném zol následující text:	prazení bliká na displeji popisu
Minimum	MIN
Maximum	MAX
Tára	TARA
Pevná tára	P. TAR. A

BOC. L E.	Dočasné zobrazení vybrané položky
 "Dočasné" ze na displeji po "Dočasné" ze trvalé, stiskem toto je platné tlačítka 	obrazení vybrané hodnoty je o dobu stisku tlačítka obrazení lze přepnout na o + "Zvolené tlačítko", do stisku libovolného
28882	Dočasné zobrazení je vypnuté
KRN R	Dočasné zobrazení hodnoty "Kanálu A"
FIL. R zpracování di	Dočasné zobrazení hodnoty "Kanálu A" po gitálních filtrů
<i>MRT.FN.</i> funkce″	Dočasné zobrazení hodnoty "Matematické
MIN.	Dočasné zobrazení hodnoty "Min. hodnoty"
118 %	Dočasné zobrazení hodnoty "Max. hodnoty"
LIM. I	Dočasné zobrazení hodnoty "Limita 1"
LIM.2	Dočasné zobrazení hodnoty "Limita 2"
LIM. 3	Dočasné zobrazení hodnoty "Limita 3"
LIM. 4	Dočasné zobrazení hodnoty "Limita 4"
<i>ER5</i>	Dočasné zobrazení hodnoty "CAS"
IRTUM	Dočasné zobrazení hodnoty "DATUM"
TRRR	Dočasné zobrazení hodnoty "TARA"
P. TRRR	Dočasné zobrazení hodnoty "P. TARA"
57. KON.	Dočasné zobrazení hodnoty "ST. KON"
!	

Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER

VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ FUNKCE TLAČÍTEK - PŘÍMÝ PŘÍSTUP NA POLOŽKU

Î ●	ĕ →				0
Ì	¥STUPY	NULOV.	LEFT	FNLE.	LIM I
ł	KANALY	KONFIG.	Donn	MHULE.	L IM 2
	VYSTUP.	HODINY	UP		LIM 3
ŧ	5 <i>ERV</i> I5	EXT. V.5.	ENTER		L IM Y
6		KLAVES.			

MNU.LE.	Přiřazení přístup na vybranou položku menu
LIM I	Přímýpřístup na položku "LIM 1"
LIH S	Přímý přístup na položku "LIM 2"
LIM 3	Přímý přístup na položku "LIM 3"
LINЧ	Přímý přístup na položku "LIM 4"
!	

Nastavení je shodné pro LEFT, DOWN, UP i ENTER

3.4	. NASTAVENÍ "PROFI" - KANÁLY	
∱ ©	ŏ→ → →	V tomto menu se nastavují parametry vstupní části přístroje
Ì	VSTUPY KRN.R	
ŧ	KRNALY MATER	KRN.R Měřicího "Kanálu"
1	VYSTUP. MINMR*	MRŁ. FN. Nastavení parametrů matematických funkcí
\odot	SERV15	MIN.MRx Volba vstupu pro vyhodnocení Min/max
		hodnoty
3.4.1.	ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI	
余		
•	→	Nastavení zobrazení na displeji
-)) ()		NR5T. R Nastavení zobrazení na displeji MTN R Nastavení zobrazení
• • •	Image: Warder with the second seco	NR5T. R Nastavení zobrazení na displeji MIN. R Nastavení zobrazení displeje pro minimálního hodnotu vstupního signálu
• 0))))	Image: Stup v	NRST.R Nastavení zobrazení na displeji MIN.R Nastavení zobrazení displeje pro minimálního hodnotu vstupního signálu - rozsah nastavení: -999999999999
	Image: Servis Image: Ser	NRS5T.R Nastavení zobrazení na displeji MIN.R Nastavení zobrazení displeje pro minimálního hodnotu vstupního signálu - rozsah nastavení: -9999999999999 - DEF = 0
-0 () () () () () () () () () ()	Image: Start start Image: Start start start Image: Start	NRS5T.RNastavení zobrazení na displejiMIN.RNastavení zobrazení displeje pro minimálního hodnotu vstupního signálu - rozsah nastavení: -99999999999• DEF = 0Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu - rozsah nastavení: -99999999999

NASTAVENÍ PEVNÉ TÁRY

P. TRR. R Nastavení hodnoty "Pevné táry"
 nastavení je určené pro případ, kdy je nutné pevně posunout počátek rozsahu o známou velikost při nastavení (P. TAR. A > 0) svítí na displeji symbol "T" rozsah nastavení: 0999999 DEF = 0
Nenulovou táru signalizuje desetinná tečka úplně vpravo na displeji popisu.
Volba digitálních filtrů
 někdy je vhodné pro lepší uživatelské zobrazení udaje na displeji jej vhodně matematicky upravit, a k tomu lze využít následující filtry
ZRKRZ Filtry jsou vypnuté
Průměrování měřené hodnoty - aritmetický průměr z daného počtu ("KON.F. A.") naměřených hodnot - rozsah: 2100
Volba plovoucího filtru
 plovoucí aritmetický průměr z daného počtu ("KON.F. A.") naměřených hodnot a aktualizací s každou naměřenou hodnotou rozsah: 2. 30
 EXPON. Volba exponenciálního filtru integrační filtr prvního řádu s časovou konstantou ("KON.F. A.") měření rozsah: 2100
ZRBKR Zaokrouhlení měřené hodnoty
 zadává se libovolným číslem, které určuje krok zobrazení (např: "KON.F. A."=2,5 > displej 0, 2.5, 5,)
KON, F. R. Nastavení konstanty
 tato položka menu se zobrazí vždy po zvolení konkrétního typu filtru
- DEP = 2

3.4.3. FORMÁT ZOBRAZENÍ - UMÍSTĚNÍ DESETINNÉ TEČKY

zobrazení měřeného údaje lze rozšířit (na úkor počtu zobrazených míst) o dva znaky pro zobrazení popisu

- popis se zadává posunutým ASCII kódem, kdy se na prvních dvou pozicích zobrazuje nastavovaný popis a na posledních dvou znacích jejich kód v intervalu: 0...95
- popis se ruší zadáním kódu 00
- RTD T/C OFF = °C
 DC PM DU OHM OFF = nic
 Tabulka znaků je uvedena v čl. 8

3.4.5. VOLBA UKLÁDÁNÍ DAT DO PAMĚTI PŘÍSTROJE

3.4.6	. VOLBA	UKLÁDÁNÍ	DAT DO PA	AMĚTI PŘÍST	ROJE	
↑ ©	ĕ →				-0	
Ì	USTUPY	KRN, R	NRST, R	ULOZ R	NE	DEF
ţ	KANALY	MRTFN	FILTR	01 R	155	
	<i>ν</i> ΥSTUP.	MINMR×	ZOBR. R	10 R	UVNITR	
ŧ	5ER¥15		POP. R		INE	
6			UKL. R			

UKL. R Volb	a ukládání dat do ěti přístroje
 volbou v této polož hodnoty do paměti další nastavení v po PAMET" (není ve st 	ce povolujete zápis přístroje vložce "VYSTUP. > randardní výbavě)
Nan NE neul	něřená data se dádají
۲۵٤ Nan uklá	něřená data se dají do paměti
UVNITR Do pour pour uvnitř nastaveného	paměti se ukládají ze naměřená data intervalu
VNE Do pouz vně nastaveného in	paměti se ukládají ze naměřená data tervalu
- rozsah nastavení: -	tavení počáteční noty intervalu 99999999999
- rozsah nastavení: -	tavení koncové noty intervalu 99999999999

3.4.8.	MATE	MATICKÉ FL	JNKCE - DES	SETINNÁ TE	ČKA
Ť	×				
Θ	$ \rightarrow $			O	
Ì	νστυργ	KRN, R	MRT, F.	000000	DEF
ŧ	KANALY	MRT, FN,	KON, R	00000.0	
	VYSTUP.	MINMR×	KON. B	0000.00	
	SERVIS		KON. E	000.000	
			KON. D	00.0000	
			KON, E	0.00000	
			KON, F	PLOV: T.	
			ZOBR. M		
t			POP.M		
۲			UKL, M		

MRT, F.	Volby matematických funkcí
$\begin{array}{c} \nu \gamma \rho N U T \\ \hline \rho \rho L I N. \\ A x^5 + B x^4 + C x \end{array}$	Matematické funkce jsou vypnuté Polynom $^{3} + Dx^{2} + Ex + F$
I, POL	1/x
$\frac{1}{x^5} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^5} + \frac{1}$	$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + F$ Exponenciál
$A \times e^{\left(\frac{Bx+C}{Dx+E}\right)} + F$ $ODHOC.$ $A \times \sqrt{\frac{Bx+C}{Dx+C}} + F$	Odmocnina F
V Dx + E KON - toto menu se mate matické	Nastavení konstant pro výpočet mat. funkcí zobrazí po volbě dané funkce

KANALY

VYSTUP

SERVIS

MATEN

MINMAX

KRN, R

FIL.R

MRT, FN,

œð

Z "Kanálu A" po úpravě

digitálním filtrem Z "Matematické funkce"

FIL.R

MRT, EN,

3.5. NASTAVENÍ "PROFI" – VYSTUPY

V tomto menu se nastavují parametry výstupních signálů přístroje

PRMET	Nastavení záznamu dat do paměti
LIMITY	Nastavení typu a parametrů limit
ា្រកក	Nastavení typu a parametrů datového
výstupu	
RNRLOG	Nastavení typu a parametrů
analogovéhov	výstupu
DISP.	Nastavení zobrazení a jasu displeje
BARGR.	Nastavení zobrazení a jasu bargrafu

Přepis hodnot je zakázán Přepis hodnot je povolen, nejstarší se přepisují

- určuje periodu s jakou bude hodnota zapisována v intervalu ohraničeným časem zadaným v položkách START a STOP, a platí pro jeden den, s tím, že platí i pro každý následující den bez omezení
- formát času HH.MM.SS

 položka se nezobrazí pokud je zvoleno v menu (VSTUPY > EXT.VS.) "ULOZ"

3.5.1.	VOLBA	REŽIMU ZA	ZNAMU DA	Γ DO PAMĚ ⁻	TI PŘÍSTROJE
↑ ©	ĕ →			-0	
Ì	νστυργ	PAMET	PREPIS	NE	DEF
ł	KRNALY	LIMITY	STRRT	RNO	
	₽¥STUP]]RTR	570P		
	SERVIS	RNAL06	PERIOD.		
t		BISP.	SPUST.		
۲		BRRGR.			

3.5.2. NASTAVENÍ ZÁZNAMU DAT DO PAMĚTI PŘÍSTROJE – RTC

3.5.3. NASTAVENÍ ZÁZNAMU DAT DO PAMĚTI PŘÍSTROJE – FAST

- zápis dat do paměti přístroje se řídí následující volbou, která určí kolik procent paměti se rezervuje pro záznam před příchodem trigovacího impulsu
- spouštění je na ext. vstup nebo tlačítko
- nastavení v rozsahu 1...100 %
- při nastavení 100 % záznam pracuje v režimu ROLL > data se neustále cyklicky přepisují

1. Inicializace paměti

- vynulování paměti (ext.vstupem, tlačítkem)
- LED "M" bliká, po načtení SPUST (%) paměti svítí trvale. V ROLL bliká stále.

Spuštění

- externím vstupem, tlačítkem
- po zaplnění paměti LED "M" zhasne
- v ROLL režimu spuštění ukončí záznam a LED zhasne

3. Ukončení

 externím vstupem, tlačítkem nebo vyčtením dat po RS

VYP. • +H/2 • 3 P z LIM • 2,5 P 7 ZAP. • -H/2 • 2 P 1,5 P z z 1 P z - zpoždění "CAS L." 0,5 P t Dávková limita: MOD L. > "DAVKA" osa x > "P" Perioda Spínací relé TYP > SPINAC Signalizace LED i ini . İ Ï Rozpínací relé TYP > ROZPIN. Signalizace LED Okénková limita: MOD L. > "OD DO" osa x > "ZAP. L." zapnout, "VYP. L." vypnou Spínací relé TYP > SPINAC Signalizace LED i Ï Rozpínací relé TYP > ROZPIN. Signalizace LED Limita - Mez/hystereze/zpoždění: MOD L. > "HYSTER" osa x > "LIM. L." limita, "H/2" hystereze **Z > O** - Spínací relé TYP > SPINAC lundi. Signalizace LED him Z < 0 - Spínací relé TYP > ROZPIN. Signalizace LED Z > 0 - Rozpínací relé TYP > SPINAC || || Signalizace LED Z < 0 - Rozpínací relé TYP > ROZPIN. Signalizace LED İLIİ İmmi

3.5.4. POPIS FUNKCE RELÉ MOD > HYSTER • OD - DO • DAVKA

$ \begin{array}{c} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$) DEF]]]
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $]]]]]
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $] Def]]]
V YSTUR $BRTR$ $LIM 3$ $TYP L.I$ $FIL.I$ $SERVIS$ $RNRLO6$ $LIM 4$ $MEZ L.I$ $MRT.FI$ $DISP$ $HYS.L.I$ MII $BRRGR$ $ZRP.L.I$ $MRT.FI$ $BRRGR$ $ZRP.L.I$ $MRT.FI$ $BRRGR$ $ZRP.L.I$ $MRT.FI$ $BRRGR$ $ZRP.L.I$ $MRT.FI$ $VYP.L.I$ $PER.L.I$ RRT $VYP.L.I$ $PER.L.I$ RTP $VTPL.I$ $PER.L.I$ $PER.L.I$ $VTPL.I$ $PER.L.I$ $PER.L.I$ $VTPL.I$ $PER.I$ $PER.L.I$ $VTPLII$ $PRTPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII$]]]
$\begin{array}{c c} \hline SERVIS \begin{bmatrix} RNRLOG \\ LIM & MEZ L.I \\ MRT, FI \\ \hline DISR \\ \hline DISR \\ \hline HVS, L.I \\ HII \\ \hline RRGR \\ \hline ZRP, L.I \\ \hline MR \\ \hline VVP, L.I \\ \hline PER, L.I \\ \hline PER, L.I \\ \hline PER, L.I \\ \hline ERS L.I \\ \hline \hline VSTUPY \\ PRMET \\ \hline LIM I \\ \hline VSTLR \\ \hline DRTR \\ \hline LIM 2 \\ \hline MOBLI \\ OB DC \\ \hline VSTUPY \\ \hline SERVIS \\ \hline RNRLOG \\ \hline LIM 4 \\ \hline MEZ I \\ \hline \end{array}$]]
$\begin{array}{c} BISP. \\ BRRGR. \\ ZRP.L.I \\ MR. \\ VYP.L.I \\ PER.L.I \\ PER.L.I \\ PER.L.I \\ PER.L.I \\ ERS.L.I \\ \end{array}$ 3.5.6. VOLBA TYPU LIMIT $\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet $]
BRRGR. $IRP.L.I$ $MR.$ $VVP.L.I$ $PER.L.I$ $PER.L.I$ $PER.L.I$ $CRSLI$ $PER.L.I$ $VIP.L.I$ $PER.L.I$ $VIP.L.I$ $PER.L.I$ $PER.L.I$ $PER.L.I$ $VIP.L.I$ $PER.L.I$ $VIP.L.I$ $PER.L.I$ $VIP.L.I$ $PER.L.I$ $VIP.L.I$ $PER.L.I$ $VIP.L.I$ $PIP.I$ $VIP.L.I$ $IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII$	
$ \begin{array}{c} $	-
$ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \boxed \end{array} \\ \boxed \end{array} \\ \boxed \end{array} \\ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \boxed $ $ \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix} $ $ \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix} $	
$\begin{bmatrix} CRS & L \\ I \end{bmatrix}$ 3.5.6. VOLBA TYPU LIMIT $\begin{bmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet $	
3.5.6. VOLBA TYPU LIMIT	
3.5.6. VOLBA TYPU LIMIT	
 ♦ ♦ ♦ ♦ ♥ STUPY ♥ PAMET ↓ LIMITY /ul>	
♥ ● ● ● ● ♥ ♥ ₽ ● ♥ ♥ ₽ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <	
VSTUPY PRHET LIM I VST.L.I HVSTER KRNRLY LIMITY LIM 2 MOD L.I DD DC VYSTUR DRTR LIM 3 TYP L.I DRVKR SERVIS RNRLOG LIM 4 ME7 LI	
KANALY LIMITY LIM 2 MOD L.1 OD. DL VYSTUP DRTR LIM 3 TYP L.1 DRVKR SERVIS RUBLOS LIM 4 MEZ 1 T	
<u></u> 	
BARGA.	

3.5.7	. VOLBA	A TYPU VÝSTI	JPU			
î ©	ĕ →				-0	
Ì	VSTUPY	PRMET	LIM I	1º57. L. I	SPINRE	DEF
ł	KANALY	LIM.	LIM 2	110] L. I	ROZPIN.	
	ΨYSTUP]]RTR	LIM 3	/ TYP L. F		
	SERVIS	RNRLOG	LIMЧ	MEZ L.I		
		DISP		HY5.L.I		
		BRRGR.		ZRP.L.I		
				VYP.L.I		
ŧ				PER.L.I		
6				CRS L.I		

ERS L.T

¥57, L, F	Volba vyhodnocení limit
 volba hodnot vyhodnocova 	y, z které se bude tt limita
28K82	Vyhodnocení limity je vypnuté
KRN, R	Z "Kanálu A"
FIL. R	Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem
MRT, FN,	Z "Matematické funkce"
MIN.	Z "Min. hodnoty"
MR×.	Z "Max. hodnoty"

M03 L.I	Volba typu limit	
HY5TER. - pro tento režir "MEZ. L." při "HYS. L." pásr (MEZ ±1/2 H zpoždění sepi	Limita je v režimu "Mez, hystereze, zpoždění" n se zadávají parametry které limita bude reagovat, no hystereze okolo meze IYS) a čas "CAS L." určující nutí relé	
01.10	Okénková limita	
 pro tento režir "ZAP. L." sepr 	n se zadávají parametry utí a "VYP. L." vypnutí relé	
Dávková limita (periodická) - pro tento režim se zadávají parametry "PER. L." určující hodnotu meze i její násobky při kterých je výstup aktivní a "CAS. L." udávající dobu po kterou je výstup aktivní		
!		
Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4		
TYP L.T	Volba typu výstupu	
SPINRE ROZPIN	Výstup při splnění podmínky sepne Výstup při splnění podmínky rozepne	

Nastavení je shodné pro LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

ļ

Nastavení je shodné pro	LIM 1, LIM 2, LIM 3 i LIM 4

3.5.9. *	VOLBA	PŘENOSO	VÉ RYCHLO	STI DATOVE	ÉHO VÝSTUPU
©	ĕ →			-0	
Ì	νστυργ	ΡΒΝΕΤ	🖊 มคบม	500	
ł	KANALY	LIMITY	สมครรค	1200	
	VYSTUR]]RTR	RIR. P.B.	2400	
	5ER#15	RNALOG	PROT.	4800	
		DISP.		9600	DEF
		BARGA.		19200	
				38400	
				57600	
t				115200	
۲				230400	

MEZ L.T	Nastavení meze sepnutí
- pro typ "HYST	'ER″
HY5.L.I	Nastavení hystereze
- pro typ "HYST	'ER."
 udává pásmo MEZ. ±1/2 H 	okolo meze (na obě strany, YS.)
ZRP.L.T	Nastavené počátku intervalu sepnutí limity
- pro typ "OD [)0″
VYP.L.L	Nastavení konce intervalu sepnutí limity
- pro typ "OD [)0″
PER.L.I	Nastavení periody sepnutí limity
- pro typ "DAVI	κ Α ″
ERS L.I	Nastavení časového sepnutí limity
 pro typ r t st nastavení v ro 	zsahu: +0 999 s
 kladný čas > r meze (MEZ L. 	elé sepne po překročení 1) a nastav. času (CAS L.1)
 záporný čas > po překročení a nastaveného 	relé rozepne meze (MEZ L.1) o záporného času (CAS L.1)

BRUD	Volba rychlosti datového výstupu
500	Rychlost - 600 Baud
1200	Rychlost - 1 200 Baud
2400	Rychlost - 2 400 Baud
4800	Rychlost - 4 800 Baud
9600	Rychlost - 9 600 Baud
19200	Rychlost - 19 200 Baud
38400	Rychlost - 38 400 Baud
57600	Rychlost - 57 600 Baud
115200	Rychlost - 115 200 Baud
230400	Rychlost - 230 400 Baud

3.5.12. VOLBA VSTUPU PRO ANALOGOVÝ VÝSTUP

UŽIVATELSKÝ MANUÁL	TYP 505, 506
--------------------	--------------

PROT.	Volba datového protokolu
RSCII	Datový protokol ASCII
M. BUS	Datový protokol DIN MessBus

¥'ST, R.V.	Volba vyhodnocení analogového výstupu	
 volba hodnoty, z které se bude vyhodnocovat analogový výstup 		
28882	Vyhodnocení analogu je vypnuté	
KRN, R	Z "Kanálu A"	
FIL.R	Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem	
MRT, FN,	Z "Matematické funkce"	
MIN	Z "Min. hodnoty"	
MR×	Z "Max. hodnoty"	

3.5.1	4. NASTA	AVENÍ ROZS	AHU ANALC	GOVÉHO \	/ÝSTUPU
∱ ⊚	ĕ →		~0		
Ì	VSTUPY	PRMET	V5T.R.V.	0.0	
ł	KRNRLY	LIMITY	TYP R.V.		
	¥YSTUR]]RTR	MIN R.K.		
	SERVIS	ANALOG	MR× R,Ľ		
t		DISP.			
6		BARGA.			

3.5.1	5. VOLBA VSTUPU P	RO ZOBRAZ	ENÍ DISPLE	JE
Ť ©	● →		-0	
Ì	FRUET PRMET	TRIALE	KRN, R	DEF
ł	KANALY [LIMITY]	JRS	FIL.R	
	VYSTUR DATA		MRT, FN,	
	SERVIS RNRLOG		11 <u></u> 11	
t	DISP.		t18×	
6	BRRGR.			

TYP 8.4	Volba typu analogového výstupu
0-20mR	Typ - 020 mA
Er 4-20	Typ - 420 mA
- s indikací chy	bového hlášení (3 mA)
4-20mR	Typ - 420 mA
0-5mR	Typ - 05 mA
0-2 V	Тур - 02 V
0-5 V	Тур - 05 V
0-101	Тур - 010 V

ANALOG	Nastavení rozsahu analogového výstupu	
 analogový vý hodnota odpo plně program mezní body A bodům z celé 	stup je izolovaný a jeho ovídá údaji na displeji. Je ovatelný, tzn. že umožňuje W přiřadit libovolným dvěma ho měřicího rozsahu	
MIN R.V. analogového - rozsah nastav - DEF = 0	Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu výstupu rení: -99999999999	
MRX R.V. analogového v - rozsah nastav - DEF = 100	Přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu výstupu rení: -99999999999 D	
TRVALE	Volba zobrazení na displeje	
 volba hodnoty, která se bude zobrazovat na displeji přístroje 		
KAN A	Z "Kanálu A"	
FIL.R	Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem	
MRT, FN,	Z "Matematické funkce"	
MIN	Z "Min. hodnoty"	

Z "Max. hodnoty"

MR×

JRS	Volba jasu displeje		
 volbou jasu displeje můžeme vhodně reagovat na světelné podmínky v místě umístění přístroje 			
0 %	Displej je vypnutý		
 po stisku tlačí 	- po stisku tlačítka se displej rosvítí na 10 s		
25%	Jas displeje - 25 %		
50%	Jas displeje - 50%		
75%	Jas displeje - 75 %		
100%	Jas displeje - 100 %		

₩ST. B G.	Volba vyhodnocení bargrafu	
- volba hodnoty, kterou bude zobrazovat bargraf		
28K82	Bargraf je vypnutý	
KRN, R	Z "Kanálu A"	
FIL. R	Z "Kanálu A" po úpravě digitálním filtrem	
NRT, EN,	Z "Matematické funkce"	
MIN	Z "Min. hodnoty"	
M8×	Z "Max. hodnoty"	

3.5.19	. BARGF	RAF - NASTA	VENÍ ROZS	AHU ZOBRA	AZENÍ
C	ŏ →		-0		
Ì	ν 5τυργ	PRITET	1/57, BG.	G	
ł	KRNRLY	LIMITY	1100 BG.		
	¥YSTUP	ា្នរាក	MIN. BG.		
	SERVIS	RNRL06	MR×. BG.		
		BISP.	STUP.		
		BARGR.]AR!'A		
t			BRRVY		
6			JRS 36.		

BARGRAF - NASTAVENÍ LCD STUPNICE

↑ ©	ĕ →	0
Ì	VSTUPY PRMET VST. BG. DELENI	ZAINE
ŧ	KANALY LIMITY MOD B5. HODNOT.	I DIL
	VYSTUR BRTR MIN. BS. ZOBR. 5	2 DILY
	SERVIS RNRLOG MRX. BG. PODSK	3 DILY
	DISP. STUP.	4 DILY
	BRRGR. BRRVR	S BILU
t	BARLY	6 DILU
6	UR5 BG.	

DELENI	Volba rozdělení LCD stupnice
 volbou nastave LCD stupnice 	ní lze zvýraznit rozdělení
ZRINE	Stupnice je vypnutá
I DIL	Rozdělení na jeden díl
- na stupnici je z	výrazněn začátek a konec
2 DILY	Rozdělení na dva díly
- na stupnici jsou	zvýrazněny 3 dílky
3 DILY	Rozdělení na tři díly
- na stupnici jsou	zvýrazněny 4 dílky
4 DILY	Rozdělení na čtyři díly
- na stupnici je z	výrazněno 5 dílků
S DILU	Rozdělení na pět dílů
- na stupnici je z	výrazněno 6 dílků
6 DILU	Rozdělení na šest dílů
- na stupnici je z	výrazněno 7 dílků
нормот.	Volba číselného popisu na LCD stupnici

samostatné ovládání č	císelného	popisu	na
LCD stupnici			

NE	Čísla jsou vypnutá
RND	Čísla jsou zapnutá

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TYP 505, 506

ZOBR. 5 stupnici	Volba umístění desetinné tečky na LCD
 vzhledem k ra doporučujem hodnotu 	ozměrům číselného popisu e používat přednastavenou
. DE	Nastavení DT - XXXXXX
00000.0	Nastavení DT - XXXXX.x
0000.00	Nastavení DT - XXXX.xx
000.000	Nastavení DT - XXX.xxx
00.0000	Nastavení DT - XX.xxxx
0.00000	Nastavení DT - X.xxxxx
PLOV. T.	Plovoucí desetinná tečka

- PO35V.

Volba intenzity podsvětlení LCD displeje

 volbou jasu displeje můžeme vhodně reagovat na světelné podmínky v místě umístění přístroje

0%	Podsvětlení je vypnuté
12%	Nastavení intenzity podsvětlení na 12 %
25%	Nastavení intenzity podsvětlení na 25 %
37%	Nastavení intenzity podsvětlení na 37 %
5 <i>0</i> %	Nastavení intenzity podsvětlení na 50 %
62%	Nastavení intenzity podsvětlení na 62 %
75%	Nastavení intenzity podsvětlení na 75 %
87%	Nastavení intenzity podsvětlení na 87 %
100%	Nastavení intenzity podsvětlení na 100 %

3.5.22. BARGRAF - NASTAVENÍ PÁSEM ZMĚNY BARVEV

PRSM. 0	Volba barvy bargrafu		
 položka "BARVY" se zobrazuje pouze při zvoleném módu ("BARGR. > MOD. BG.") "3 BAR." nebo "3 PAS." 			
CERVEN	Červená barva		
ZELENR	Zelená barva		
ORRNZ.	Oranžová barva		
- DEF = Zel	ená (Pásmo O)		
- DEF = Or	anžová (Pásmo 1)		
- DEP = Če	rvená (Pásmo 2)		
!			
Nastavení je shod	né pro PASM. 1 a PASM. 2		
B.L.IMI	Nastavení hranic barevných zobrazení		

- položka "BARVY" se zobrazuje pouze při zvoleném módu ("BARGR. > MOD. BG.")
 "3 BAR." nebo "3 PAS."
- položky "B. LIM 1" a "B. LIM 2" určují hranice změny barev bargrafu

Nastavení je shodné i pro B. LIM 2

JRS 36.	Volba jasu bargrafu
0 %	Displej je vypnutý
 po stisku tlačí 	tka se displej rosvítí na 10 s
25%	Jas displeje - 25 %
50%	Jas displeje - 50%
75%	Jas displeje - 75 %
100%	Jas displeje - 100%

	-0		טע כאט.
'N.	0 %		
IR	25%		
Έ.	5 0 %		- po stisku tiacitka
Έ.	75%		25%
	100%	DEF	50% ^{Jo}
			75% Jo
			100% Jo

3.6. NASTAVENÍ "PROFI" - SERVIS ↑ _

nuluje odpory vedení

obnova výrobní kalibrace

obnova výrobního nastavení

√

x

 \checkmark

√

 \checkmark

×

NASTAVENÍ NOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO HESLA

3.6.6. **IDENTIFIKACE PŘÍSTROJE**

- přístroje, číslo SW, verze SW a aktuální
- nastavení vstupu (Mód) - pokud má verze SW na prvním místě písmeno pak se jedná o zákaznický SW
- po ukončení identifikace dojde k automatickému opuštění menu a návratu
- do měřicího režimu

	blok	Popis
IDEN.	1.	typ přístroje
	2.	číslo verze programu
	3.	typ aktuálního vstupu

4. NASTAVENÍ POLOŽEK DO "USER" MENU

"USER" menu je určené pro uživatele, který potřebuje měnit pouze několik položek nastavení bez možnosti změny základního nastavení přístroje (např. opakovaná změna nastavení limity).

Na položkách označených inverzním trojúhelníkem z výroby nejsou žádné položky v USER menu povoleny. Nastavení lze provést v LIGHT nebo PROFI menu, s tím že USER menu pak přebírá danou strukturu menu. Položky menu sestavuje uživatel (Profi/Light) dle přání. Přístup není blokovaný heslem.

4.1. NASTAVENÍ

položka nebude v USER menu zobrazena

položka bude v USER menu zobrazena s možností editace

^{12.} položka bude v USER menu pouze zobrazena

4.2. NASTAVENÍ POŘADÍ POLOŽEK V "USER" MENU

nastavení pořadí zobrazení

Příklad:

Do USER menu jsou vybrány položky: (tlačítka 🏹 + 🏹) > N. TARU, LIM. 1, LIM. 2, LIM. 3, kterým jsme nastavili toto pořadí

(tlačítky 🍈 + 👸) :
N. TARU	5
LIM. 1	0 (pořadí není určené)
LIM. 2	2
LIM. 3	1

Při vstupu do USER menu

(tlačítko 🕑) se položky zobrazí v tomto pořadí: LIM. 3 > LIM. 2 > N.TARU > LIM. 1

5. METODA MĚŘENÍ STUDENÉHO KONCE

Přístroj se vstupem pro měření teploty s termočlánkem umožňuje nastavení dvou typů měření studeného konce.

Referenční termočlánek

5.1. S REFERENČNÍM TERMOČLÁNKEM

- referenční termočlánek může být umístěn ve stejném místě jako měřicí přístroj nebo v místě se stabilní teplotou/ kompenzační krabici
- při měření s referenčním termočlánkem nastavte v menu přístroje PRIPOJ. na INT.2 nebo EXT.2
- při použití termostatu (kompenzační krabice nebo prostředí s konstantní teplotou) nastavte v menu přístroje T. .S.K. jeho teplotu (platí pro nastavení PRIPOJ. na EXT.2)
- pokud je referenční termočlánek umístěn ve stejném prostředí jako měřicí přístroj tak nastavte v menu přístroje PRIPOJ. na INT.2 Na základě této volby probíhá měření okolní teploty čidlem umístěným ve svorkovnici přístroje.

5.2. BEZ REFERENČNÍHO TERMOČLÁNKU

- v přístroji není kompenzována nepřesnost vznikající vytvořením rozdílných termočlánků na přechodu svorka/vodič termočlánku
- při měření bez referenčního termočlánku nastavte v menu přístroje PRIPOJ. na INT1. nebo EXT1.
- při měření teploty bez použití referenčního termočlánku může být chyba naměřeného údaje i 10°C (platí pro nastavení PRIPOJ. na EXT1.)

6. DATOVÝ PROTOKOL

Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485. Pro komunikaci používá ASCII protokol. Komunikace probíhá v následujícím formátu:

ASCII: 8 bitů, bez parity, jeden stop bit

DIN MessBus: 7 bitů, sudá parita, jeden stop bit

Rychlost přenosu je nastavitelná v menu přístroje. Adresa přístroje se nastavuje v menu přístroje v rozsahu 0 ÷ 31. Výrobní nastavení přednastaví vždy ASCII protokol, rychlost 9600 Baud, adresu 00. Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určen výstupní kartou, kterou přístroj automaticky identifikuje.

6.1. PODROBNÝ POPIS KOMUNIKACE PO SÉRIOVÉ LINCE

Akce	Přenášená dat										
Vyžádání dat (PC)	#	А	А	<cr></cr>							
Vysílání dat (Přístroj)	>	R	<sp></sp>	D	D	D	D	D	(D)	(D)	<cr></cr>
Potvrzení příkazu (Přístroj) - OK	!	А	А	<cr></cr>							
Potvrzení příkazu (Přístroj) - Bad	Ś	А	A	<cr></cr>							
ldentifikace přístroje	#	А	А	1Y	<cr></cr>						
Identifikace HW	#	А	А	1Z	<cr></cr>						
Jednorázový odměr	#	А	А	7X	<cr></cr>						
Opakovaný odměr	#	А	А	8X	<cr></cr>						

6.2. LEGENDA

#		35 23 _н		Začátek příkazu					
A	A	0	.31	Dva znaky adresy přístroje (posílané v ASCII - desítky a jed- notky, např. "01", "99″ univerzální					
<cr></cr>		13	0D _H	Carriage return					
<sp></sp>		32 20 _н		Mezera					
D				Data - obvykle znaky "0"…"9", "-", "."; (D) - dt. a (-) může prodloužit data					
R		50 _µ 57 _µ		Stav relé a Táry					
ļ		33	21 _н	Kladné potvrzrní příkazu (ok)					
ą	Ş	63	3F _H	Záporné potvrzení příkazu (bad)					
>		62	3E _H	Začátek vysílaných dat					

RELÉ, TÁRA

Znak	Relé 1	Relé 2	Tára	Změna relé 3/4
Р	0	0	0	0
Q	1	0	0	0
R	0	1	0	0
S	1	1	0	0
Т	0	0	1	0
U	1	0	1	0
V	0	1	1	0
W	1	1	1	0
р	0	0	0	1
q	1	0	0	1
r	0	1	0	1
s	1	1	0	1
t	0	0	1	1
U	1	0	1	1
v	0	1	1	1
w	1	1	1	1

7. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

СНҮВА	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
С.Н. Д. Р. _Ф .	Číslo je příliš malé (velké záporné) pro zobra- zení na displeji	změnit nastavení desetinné tečky, konstanty kanálu
EH. D. P. c.	Číslo je příliš velké pro zobrazení na displeji	změnit nastavení desetinné tečky, konstanty kanálu
[: Н. Т. Р _Ф .	Číslo je mimo rozsah tabulky	rozšíření hodnot v tabulce, změnit nastavení vstupu (konstanty kanálu)
EH. T.P.C.	Číslo je mimo rozsah tabulky	rozšíření hodnot v tabulce, změnit nastavení vstupu (konstanty kanálu)
ЕН. I: Ро.	Vstupní veličina je menší než je povolený rozsah vstupní veličiny	změnit hodnotu vstupního signálu nebo změnit nastavení vstupu (rozsah)
EH.V.P.c.	Vstupní veličina je větší než je povolený rozsah vstupní veličiny	změnit hodnotu vstupního signálu nebo změnit nastavení vstupu (rozsah)
ЕН. НЦ	Některá část přístroje nepracuje správně	zaslat přístroj do opravy
СН. ЕЕ	Data v EEPROM porušena	provést obnovu výrobního nastavení, při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
EH. NR 5.	Data v EEPROM mimo rozsah	provést obnovu výrobního nastavení, při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
EH. SMR	Paměť byla prázdná (proběhlo přednastavení)	při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy, možné porušení kalibrace

8. TABULKA ZNAKŮ

Přístroj umožňuje ke klasickým číselným formátům přidat dva znaky popisu (na úkor počtu zobrazovaných míst). Zadávání se provádí pomocí posunutého ASCII kódu. Při úpravě se na prvních dvou pozicích zobrazují zadané znaky a na posledních dvou kód příslušného znaku od 0 do 95. Číselná hodnota daného znaku je rovna součtu čísel na obu osách tabulky. Popis se ruší zadáním znaků s kódem 00

	0	1	2	3	4	5	6	7		0	1	2	3	4	5	6	7
0		7	• •	Ħ	S	54	ď	,	0		İ	н	#	\$	%	&	ı
8	(;	*	+	,			,'	8	()	*	+	,	-		/
16	۵	1	2	3	ч	5	Б	7	16	0	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	11	ht	(;		7.	24	8	9	VA	Vr	<	=	>	Ś
32	Ľ	Я	B	Ε	ľ	ε	F	6	32	@	А	В	С	D	Е	F	G
40	Н	Ι	J	K	L	11	N	0	40	Н	T	J	Κ	L	М	Ν	0
48	ρ	۵	R	5	Ţ	U	Į,	11	48	Ρ	Q	R	S	Т	U	۷	W
56	Х	¥	Z	Ε	`,	J	n	-	56	Х	Y	Ζ	[\setminus]	^	_
64	١	۵	Ь	С	d	¢_	F	6	64	`	а	b	с	d	е	f	g
72	h	ı	ገ	k	1	m	n	0	72	h	i	i	k	Ι	m	n	0
80	ρ	۵	r	L	٤	U	V	**	80	р	q	r	S	t	U	v	w
88	Х	Y	L	-(9	}-	0		88	х	у	z	{	Ι	}	~	