



NÁVOD K VÝROBKU

Matematický člen - pracovní měřidlo INMAT 51 provedení 451 xxx x12, 22, 32, 42, 52, 62, 92 typ 451

POUŽITÍ

- pro zpracování různých fyzikálních veličin jako jsou elektrické proudy, odpory, frekvence, teploty, průtoky energie, výšky hladiny, vzdálenosti, rychlosti, otáčky a další
- jako **pracovní měřidlo** (nestanovené) k měření průtoku vody, průtoku vodní páry, tepla předaného vodou, tepla předaného vodní párou a dále jako matematický člen stavového přepočítavače plynů
- jako samostatné měřidlo, k budování uzavřených měřicích celků i k budování rozsáhlých distribuovaných systémů
- kompaktní konstrukce a průmyslové krytí IP 65 umožňuje použití matematického členu v nejnáročnějších podmínkách
- jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd

INMAT 51 se vyrábí též v provedení ověřeném jako stanovené měřidlo **TCM 311/08 - 4582** - Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření páry (viz. samostatný návod k výrobku) a **TCM 143/97 - 2750 Revize 4** - Vyhodnocovací jednotka měřidla protěčeného množství plynu (viz. samostatný návod k výrobku).

INMAT 51 vyhodnocuje průtok od 5 % rozsahu průtoku při použití škrticího orgánu nebo rychlostní sondy a jednoho snímače tlakové difference, od 2 %, resp. po dohodě s výrobcem od 1 %, použije-li se kaskádního zapojení dvou snímačů tlakové difference.

INMAT 51 vyhodnocuje průtok od 0.5 % rozsahu průtoku při použití průtokoměru vyhodnocujícího objemový nebo hmotnostní průtok (vírový, indukční, ultrazvukový, coriolisův průtokoměr). Při použití vodoměru a plynoměru je minimální měřitelný průtok určen technickými podmínkami použitého průtokoměru.

Přetížení průtokoměru je určeno technickými podmínkami použitého průtokoměru, avšak přetížení proudových vstupů je max. 25 %. U průřezových měřidel (clona, dýza...) je jmenovitý diferenční tlak dp přetžitelný o 20 %.

Přístroje jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a je na ně vystaveno prohlášení o shodě **ES-451000**.

MĚŘENÍ PRŮTOKU VODY

Průtok vody se měří škrticími orgány nebo rychlostními sondami s jedním nebo dvěma snímači tlakové difference s výstupním proudovým unifikovaným signálem, objemovým průtokoměrem (např. indukčním, ultrazvukovým nebo vírovým), hmotnostním průtokoměrem s lineárním výstupním signálem frekvenčním nebo unifikovaným proudovým a vodoměrem s impulsním signálem.

Teplota vody v potrubí se měří odporovým snímačem teploty s měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení, matematický člen je použitelný pro teploty vody od 0 do 200 °C.


MĚŘENÍ PRŮTOKU VODNÍ PÁRY

INMAT 51 umožňuje měření průtoku vodní páry přímou metodou (bez měření kondenzátu) v kombinaci s náhradní metodou.

Průtok vodní páry se měří škrticími orgány nebo rychlostními sondami s jedním nebo dvěma snímači tlakové difference s výstupním proudovým unifikovaným signálem, objemovým průtokoměrem (např. vírovým) a hmotnostním průtokoměrem s lineárním výstupním signálem frekvenčním nebo unifikovaným proudovým.

Teplota vodní páry v potrubí se měří odporovým snímačem teploty s měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení, provozní teplota vodní páry v předávacím potrubí smí být nejvýše 600 °C.

Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES



1 – ZNAČKA MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ ORGANIZACE
2 – ÚŘEDNÍ ZNAČKA (PROVEDENÍ OVĚŘENÉ) nebo ZNAČKA VÝROBCE (PROVEDENÍ NEOVĚŘENÉ)
3 – HLAVNÍ ÚŘEDNÍ ZNAČKA (PROVEDENÍ OVĚŘENÉ) nebo ZNAČKA VÝROBCE (PROVEDENÍ NEOVĚŘENÉ)

Tlak vodní páry se měří snímačem absolutního tlaku nebo snímačem přetlaku s unifikovaným proudovým signálem. Snímač absolutního tlaku se doporučuje použít pro provozní absolutní tlaky nižší než 1 MPa.

INMAT 51 provádí automatickou korekci změn hustoty v rozsahu od hranice mokré páry do 600 °C a od - 70 % do + 50 % výpočtového absolutního tlaku škrticího orgánu, resp. vztažného absolutního tlaku vírového průtokoměru. Stav mokré páry je signalizován systémem autodiagnostiky. Při poklesu teploty páry pod mez sytosti přejde měření průtoku na náhradní metodu. Vyhodnocení průtoku a protékého množství oběma metodami se vzájemně neovlivňuje.

MĚŘENÍ TEPLA PŘEDANÉHO VODOU

INMAT 51 vyhodnocuje průtok vody a množství tepla předaného vodou.

Průtok vody se měří škrticími orgány nebo rychlostními sondami s jedním snímačem tlakové difference s výstupním proudovým unifikovaným signálem, objemovým průtokoměrem (např. indukčním, ultrazvukovým nebo vírovým), hmotnostním průtokoměrem s lineárním výstupním signálem frekvenčním nebo unifikovaným proudovým a vodoměrem s impulsním signálem.

Teplota vody v předávacím a vratném potrubí se měří párovými odporovými snímači teploty s měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení, matematický člen je použitelný pro teplotu vody a pro libovolný provozní rozdíl teplot v rozsahu 0 - 200 °C.

Rozsah výstupního proudového signálu je určen uživatelskou dodávací specifikací (dotazníkem). Při jeho překročení zůstává hodnota výstupního signálu 100 % (20 mA).

MĚŘENÍ TEPLA PŘEDANÉHO VODNÍ PÁROU

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření páry**

MĚŘENÍ PRŮTOKU PLYNŮ

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu**

P O P I S

Vyhodnocovací jednotka INMAT 51 je řešena jako kompaktní plastová skříň s čelním displejem a klávesnicí pro obsluhu. Konstrukční provedení umožňuje jednoduchou montáž a demontáž dílčích částí této jednotky. Mezi základní části vyhodnocovací jednotky patří:

- skříň s krytem svorkovnice,
- horní oddělitelný panel s ovládacími tlačítky,
- měřicí kazeta.

Skříň vyhodnocovací jednotky je uzpůsobena pro montáž na stěnu a umožňuje snadnou výměnu dílčích částí jednotky.

Horní oddělitelný panel vyhodnocovací jednotky slouží pro ochranu vlastního displeje a pro ovládání vyhodnocovací jednotky pomocí dvou tlačítek do tohoto panelu zabudovaných. Měřicí kazeta pak obsahuje displej, základní desku s analogovými obvody a mikropočítačem, napájecí zdroj a svorkovnici pro vstupy a výstupy.

Všechny elektronické obvody jsou napájeny ze zabudovaného napájecího zdroje, který obsahuje též 3 vzájemně galvanicky oddělené zdroje 24 V pro napájení např. snímačů tlaku, diferenčního tlaku, průtokoměru apod. V provedení 451 11. .53 je napětí zdroje Z1 změněno na 3,6 V DC. Zdroj Z1 je určen k napájení ultrazvukového průtokoměru SIEMENS ULTRAWATER.

Hlavní deska je se zdrojem sešroubována v jeden celek opatřený plombovatelným stínícím krytem, který znemožňuje ovlivnění měření neodborným nebo úmyslným zásahem do elektroniky. Na tento celek jsou pomocí konektorů připojena pouze ovládací tlačítka, vstupní a výstupní signály a napájení. Konstrukční uspořádání umožňuje ovládání bez otevření víka. Po sejmutí víka a po rozpojení napájecích a signálních konektorů lze vyjmout kompletní elektroniku přístroje v plombovatelném krytu.

Svorkovnice je umístěna v oddělené části skříně pod samostatným krytem. Vodiče se přivádějí ucpávkovými vývodkami.

Na spodku skříně jsou přichytky pro upevnění na stěnu, viz Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES.

P R I N C I P

Činnost matematického členu řídí šestnáctibitový jednočipový mikropočítač, který zaručuje dokonalý uživatelský komfort. Analogové vstupní signály (např. teploty a průtok) se převádějí do číslkové formy A/D převodníkem a zpracovávají v mikropočítači.

Naměřené hodnoty se dále normují, t.j. vyjadřuje se jejich hodnota ve fyzikálních jednotkách, a tím jsou vytvářeny systémové proměnné (i1, i2, i3, 14, 15, r1, r2, f1, imp1). Na základě těchto údajů je matematický člen schopen vypočítávat další veličiny (výpočtové a uživatelské proměnné). Výpočty jsou specifikovány vzorci a tabulkami ve firmware matematického členu. Dále jsou zde specifikovány veličiny pro sumarizaci, kalibrační konstanty, výpočtové a uživatelské konstanty, nelinearity vstupních čidel, povolené meze vstupních i výstupních veličin, rozsah výstupního proudového signálu a konečně i formáty zobrazení a doprovodný text pro požadované výstupní veličiny.

Proměnné, které byly specifikovány jako sumy, jsou ukládány do paměti a zálohovány proti výpadku napájení po dobu minimálně 10 let.

Vypočtené veličiny je možné zobrazovat na dvouřádkovém přisvětlovaném alfanumerickém displeji z kapalných krystalů nebo je předávat pomocí rozhraní RS485 nebo RS232C/I nadřazenému počítači. Volba požadovaného údaje pro zobrazení na displeji se provádí tlačítkem MODE. Doprovodný text, požadovaná veličina, formát i jednotky jsou opět specifikovány ve firmware matematického členu.

Druhý řádek displeje slouží k zobrazení chybových hlášení jako odezvy na překročení mezi některých veličin a dalších vnitřních testů. K potvrzení chybových hlášení slouží tlačítko ACK. Veličiny, které jsou zvoleny pro displej, jsou cyklicky aktualizovány. Současně je vyhodnocováno, zda veličiny leží v předprogramovaných mezích.

Trojice galvanicky oddělených výstupů s otevřeným kolektorem signalizuje překročení mezi některých veličin nebo jinou naprogramovanou událost. Záleží na tyto výstupy možné použít

jako impulsní výstupy max. 14400 imp/hod. Tyto výstupy nejsou u přístroje v základním provedení.

Síťové rozhraní RS485 umožňuje matematickému členu pracovat v lokální síti. Je možné spojit až 30 zařízení (např. matematických členů INMAT 51 a INMAT 66) s jedním počítačem. Po síti lze přenášet všechny hodnoty uložené v jednotce. Na zvláštní požadavek se vyrábí i provedení s rozhraním RS422.

Komunikační síťové možnosti rozhraní RS485 umožňují přístup k jednotlivým veličinám ústředem v síti, aniž by byla narušena činnost měření. Pomocí rozhraní RS485 lze nastavovat reálný čas a datum.

Software včetně zadaných konstant je uložen v paměti EPROM a nelze ho ovlivnit. Po dohodě s výrobcem na zvláštní požadavek je možno dodat i provedení volně programovatelné. V tomto případě je software uložen v paměti FLASH EPROM a matematický člen se neověřuje.

UŽIVATELSKÉ KONSTANTY

Pomocí rozhraní RS485 je možno nastavovat konstanty, které jsou v dané aplikaci definovány jako uživatelské (např. rozsahy snímačů, rozsah proudového výstupu, meze pro signalizaci apod.).

Pokud je matematický člen určen pro fakturační účely, je možno měnit pouze konstanty, které neovlivní měření (např. meze pro signalizaci).

Změna uživatelských konstant může být chráněna hesly. Uživatelské konstanty se využívají pouze po dohodě s výrobcem.

ARCHIVACE DAT:

Archivace dat slouží k záznamu průběhů měřených a vyhodnocovacích veličin. Použití archivace dat je zvlášť vhodné, pokud není matematický člen připojen on-line na řídicí systém.

Archivovaná data jsou ukládána do zálohované paměti RAM o velikosti 1 Mbit ($2^{17} = 131072$ byte) nebo 2 Mbit ($2^{18} = 262144$ byte). Archivovaná data jsou organizována v blocích definovaných počtem záznamů, seznamem proměnných a okamžikem záznamu. Každý archivovaný záznam je na začátku záznamu doplněn údajem o času a datumu záznamu.

Maximální počet bloků je 4, maximální počet hodnot v bloku je 48. Každá hodnota včetně času a datumu zabírá 4 byty. Minimální perioda záznamu je 5 sec. Záznam jednotlivých bloků lze vyřadit.

Všechny parametry archivace jsou nastavitelné uživatelem pomocí dodávaného programu SWK 466 02 (nebo SWK 466 03) a rozhraní RS485. Stejným způsobem jsou dostupné archivované údaje.

Okamžik záznamu

Pro volbu okamžiku záznamu jsou k dispozici tyto možnosti :

1. Záznam při uplynutí nastavené periody
Perioda záznamu je nastavitelná v rozsahu 5 s až 100 let. Lze volit: sec, min, hod, den, den v týdnu, měsíc, rok, při změně splnění podmínky a po zapnutí. Nastavuje se typ periody a hodnota periody - např. 10 sec. Vypnutím periody záznamu (off) se zruší celý blok. Perioda se počítá vždy od nulové hodnoty v typu periody. Je - li např. doba periody 13 min, k žádosti o záznam dojde v 0 min, 13 min, 26 min, 39 min, 52 min, 0 min,
2. Záznam při splnění podmínky
K záznamu dojde pouze po splnění zadaných podmínek. Lze definovat podmínku žádnou, jednu nebo dvě. Podmínka umožňuje porovnávat 2 hodnoty pomocí operátorů <, <=, ==, !=, >=, >. Hodnota může být konstanta nebo uživatelská proměnná. Hodnota nebo konstanta na levé i pravé straně musí být stejného typu (např. nelze porovnávat časové údaje s proměnnou). Podmínky lze porovnávat pomocí operátorů AND a OR.
3. Záznam při změně podmínky
K záznamu dojde při změně podmínky. To znamená při změně splnění podmínek (2 podmínky včetně operátorů AND, OR) z hodnoty logická 0 na logická 1 a naopak.
4. Záznam po zapnutí - K záznamu dojde po zapnutí přístroje nebo po resetu.

Počet záznamů v bloku:

Počet záznamů je nutno volit tak, aby součet délek jednotlivých bloků byl menší než kapacita archivační paměti. Dodávaný komunikační program automaticky hlídá překročení

velikosti osazené paměti a zobrazuje velikost volného místa v archivační paměti.

$(I1 + I2 + I3 + I4) \leq$ kapacita archivační paměti [byte]

Základní kapacita archivační paměti = 131072 byte, rozšířená 262144 byte

I1 - délka bloku 1 [byte]

In - délka bloku n [byte]

Délku blok určíme ze vztahů: $In = 4 * xn * yn$

xn = počet proměnných v bloku n (včetně času)

yn = počet záznamů v bloku n

Čtení údajů archivace:

Archivované údaje jsou dostupné pomocí rozhraní RS 485. Jejich získání je možné pomocí dodávaného programu s označením SWK 466 02 (nebo SWK466 03).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení přístroje:

- s napájením AC 230 V dle ČSN EN 61010-1 ed. 2 jako elektrické zařízení třídy ochrany I, pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci III a stupněm znečištění 1 i 2
- s napájením DC 24 V dle ČSN EN 61010-1 ed. 2 jako elektrické zařízení třídy ochrany III, pro použití v sítích s kategorií přepětí v instalaci I a stupněm znečištění 1 i 2
- vnitřní zdroje výstupního napětí, pro napájení obvodů vstupního signálu dle ČSN EN 61010-1 ed. 2, čl. 6.3. a slouží také pro napájení obvodů SELV a PELV

Pojistka síťového napájení dle ČSN EN 60127-2 ed.2:

- T160L250V (s napájením AC 230 V)

- T1L250V (s napájením DC 24 V)

Měřicí rozsah:

dle použitého snímače a měřeného média

0 až 200 °C	pro vodu
0 až 600 °C	pro vodní páru
- 50 až 200 °C	pro plyny

Pro jiné použití max. -100 až 650 °C

Rozsah měření odporu	0 až 350 Ω	- pro Pt 100
	0 až 700 Ω	- pro Pt 200
	0 až 1750 Ω	- pro Pt 500
	0 až 3500 Ω	- pro Pt1000

Jiné rozsahy jsou možné po dohodě s výrobcem.

Elektrická pevnost:

- provedení se síťovým napájením AC 230 V
obvod sítě proti vnitřní ochranné svorce 3100 V DC
obvody vstupů, výstupů a stínění proti obvodu sítě 5660 V DC
obvody vstupů, výstupů a stínění proti vnitřní ochranné svorce 710 V DC
- provedení s napájením DC 24 V:
obvod napájení proti stínění a obvodům vstupů a výstupů 710 V DC

Elektrický izolační odpor: min. 20 MΩ

Druh napájecí sítě: 1/N/PE AC 230 V 50 Hz

Tolerance napájecího napětí: ±25 %

Tolerance kmitočtu sítě: 48 ÷ 62 Hz

Koeficient vyšších harmonických: max. 10 %

Zvlnění: max. 1 %

Doba ustálení: 30 minut

Napájení stejnosměrného přístroje:

- ze zdroje SELV/PELV, jehož výstup odpovídá ČSN EN 61010-1 ed. 2, čl. 6.3.

Druh napájecí sítě: DC 24 V

Tolerance napájecího napětí: ± 25 %

Zatěžovací odpor proudového výstupního signálu:

0 až 500 Ω

- odběr z každého zdroje 24 V (Z1, Z2 a Z3) může být max. 25 mA, odběr ze zdroje 3,6 V (Z1) může být max. 20 mA, viz. Obrázek 2 – SCHEMA PŘIPOJENÍ

Elektromagnetická kompatibilita:

Mezní hodnoty rušivého napětí na síťových svorkách dle ČSN EN 55022 ed. 3: třída B

Elektrostatické výboje dle ČSN EN 61000-4-2 ed. 2:

úroveň 3, funkční kritérium 1 (intenzita ± 8 kV vzduch)

Vnější elektromagnetické pole 27 až 1000 MHz, mod. 80 % AM/1 kHz, dle ČSN EN 61000-4-3 ed. 3:

úroveň 3, funkční kritérium 1, (intenzita 10 V/m)

Rychlé přechodové jevy dle ČSN EN 61000-4-4 ed. 2:

úroveň 4 (3), funkční kritérium 2 (1),
[intenzita 4/2 kV (2/1 kV)]

Rázový impuls dle ČSN EN 61000-4-5 ed. 2:

úroveň 4, funkční kritérium 1
(intenzita 4/2 kV - provedení AC)
(intenzita 1,5/0,8 kV - provedení DC)

Vnější elektromagnetické pole 0,15 až 80 MHz šířené vedením dle ČSN EN 61000-4-6 ed. 3:

úroveň 3, funkční kritérium 1, (intenzita 10 V eff)

Vnější magnetická pole 50 Hz dle ČSN EN 61000-4-8 ed. 2:

úroveň 5, funkční kritérium 1, (intenzita 400 A/m)

Poklesy a výpadky napájení dle ČSN EN 61000-4-11 ed. 2:

úroveň 0 % U_T , pokles napětí o 100 %, doba trvání 5 period AC (100 ms DC), funkční kritérium 1

Elektrický příkon: max. 18 VA - s napájením AC 230 V

max. 10 W - s napájením DC 24 V

Krytí dle ČSN EN 60529: IP 65

Pracovní poloha: svislá, vývody situovat směrem dolů

Displej: LCD s podsvícením
2 × 16 znaků, výška znaku 9,66 mm

Hmotnost: cca 3 kg

Druh provozu: trvalý

Použité materiály: skříň: plast PC

Elektrické připojení:

svorky šroubové pro průřez vodičů 2,5 mm²

průchodky GP9x7 a GP11x9 dle ČSN 37 0181.61

pro průměr kabelu 4,5 až 7 a 6 až 9 mm

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Prostředí je definované skupinou parametrů a jejich stupni přísnosti IE 34/3M1 (pro provedení COMMERCIAL) a IE 36/3M1, avšak minimální teplotu okolního prostředí pouze -20 °C (pro provedení INDUSTRIAL), dle ČSN EN 60721-3-3 a následujících provozních podmínek.

Teplota okolního prostředí:

provedení COMMERCIAL	0 až + 55 °C
provedení INDUSTRIAL	- 20 až + 55 °C

Relativní vlhkost okolního prostředí:

provedení COMMERCIAL	5 až 100 %
provedení INDUSTRIAL	10 až 95 %

s kondenzací, s horní mezí vodního obsahu 29 g H₂O/kg suchého vzduchu

Atmosférický tlak: 70 až 106 kPa

Vibrace dle ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:

kmitočtový rozsah	10 až 55 Hz
amplituda výchylky	0,35 mm (0,014 in)
amplituda zrychlení	49 m.s ⁻² (5g)

METROLOGICKÉ ÚDAJE

VSTUPNÍ SIGNÁLY

- frekvenční vstup - IMP
1 × galvanicky oddělený impulsní a frekvenční vstup s rozsahy 0 až 100Hz, 0 až 1kHz nebo 0 až 10 kHz - např. pro zpracování signálu z průtokoměru a vodoměru
Obdélníkové impulsy amplituda max. 24 V, 0 / 20 mA, izolační napětí 500 V. Maximální frekvence je přetížitelná o 20 %.
- **pro provedení 451 xxx x1x, 451 xxx x2x, 451 xxx x6x**
 - o vstupy 1 až 3 - I1, I2 a I3
3 × proudová smyčka 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
 - o vstup 4 - R1
1 × odporový pro měření odporu ve čtyřvodičovém zapojení např. pro teploměr Pt 100 (na zvláštní požadavek Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000) dle ČSN EN 60751 ve čtyřvodičovém zapojení, odpor smyčky max. 20 Ω
- **pro provedení 451 xxx x4x, 451 xxx x5x**
 - o vstup 3 - I3
1 × proudová smyčka 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
 - o vstup 4 a 5 - R1 a R2
2 × odporový pro měření odporu ve čtyřvodičovém zapojení např. pro teploměr Pt 100 (na zvláštní požadavek Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000) dle ČSN EN 60751 ve čtyřvodičovém zapojení, odpor smyčky max. 20 Ω
- **na zvláštní požadavek**
 - o vstupy 1 až 5 - I1, I2, I3, I4, a I5
5 × proudová smyčka 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
 - o bez odporových vstupů

VSTUPNÍ SIGNÁLY - Průtok vody

- ze snímače dp: 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
- z průtokoměru-
 - o proudový: 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
 - o frekvenční: 0 až 1000Hz nebo 0 až 10kHz
- z vodoměru-
 - impulsní: max. 100 Hz
- ze snímačů teploty-
 - odporový: Pt 100, Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000 dle ČSN EN 60751

VSTUPNÍ SIGNÁLY - Průtok páry

- ze snímače dp: 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
- ze snímače relativního tlaku nebo absolutního tlaku: 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
- z průtokoměru-
 - o proudový: 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
 - o frekvenční: 0 až 10kHz nebo 0 až 1kHz
- ze snímačů teploty-
 - odporový: Pt 100, Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000 dle ČSN EN 60751

VSTUPNÍ SIGNÁLY - Měření tepla předaného vodou

- ze snímače dp: 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
- z průtokoměru-
 - o proudový: 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
 - o frekvenční: 0 až 1000Hz nebo 0 až 10kHz
- z vodoměru-
 - impulsní: max. 100 Hz
- ze snímačů teploty-
 - odporový: Pt 100, Pt 200, Pt 500 nebo Pt 1000 dle ČSN EN 60751

VSTUPNÍ SIGNÁLY - Měření tepla předaného vodní párou

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření páry**

VSTUPNÍ SIGNÁLY - Měření průtoku

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu**

VÝSTUPY:

- **LCD displej - dva řádky po šestnácti znacích**
V jednotce je použit modul alfanumerického displeje LCD se spodním prosvětlením. Spodní osvětlení zajišťuje dostatečnou čitelnost i při snížené viditelnosti. Prosvětlení je automaticky vypínáno cca. 8 min. po posledním stisku tlačítka.
- **Analogový proudový výstupní signál Iout**
Analogový proudový výstupní signál 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA, zátěž 0 až 500 Ω. Signál není galvanicky oddělen. Rozsah výstupního proudového signálu je určen uživatelskou zadávací specifikací (dotazníkem), případně jej určuje výrobce. Při jeho překročení zůstává hodnota výstupního signálu 100 % (20 mA).
Analogový proudový výstupní signál není u přístroje v základním provedení.

- Binární výstup - optočleny DO1, DO2 a DO3

3 × galvanicky oddělený výstup s otevřeným kolektorem, vnější zdroj max. 70 V_{ss}, max. 20 mA (typ. 5 mA)

Výstup je galvanicky oddělen.

Funkce:

- o signalizace chyb a alarmů
- o impulsní výstup max. 20 impulsů za 5 s, délka impulsu 100 ms
výstupní veličiny např.: Q, E, V_n, ...
- o Plzní výstup - impulsy s proměnnou délkou 0 až 5s, rozlišení 100 ms
- o sériová komunikační linka

Jiné funkce než signalizace chyb a alarmů se dodávají po dohodě s výrobcem.

Logické úrovně: 1 - tranzistor sepnut
0 - tranzistor rozepnut

Pozn.: Jednotlivé binární výstupy jsou použitelné nezávisle na sobě, nelze ale kombinovat více funkcí na jednom výstupu.

Optočleny nejsou u přístroje v základním provedení.

- Zdroje pro napájení snímačů Z1, Z2 a Z3

3 × galvanicky oddělený zdroj + 24 V, + 4 V, - 2 V, 0 až 25 mA, zvlnění 200 mV šš
V provedení 451 11..53

- 1 × galvanicky oddělený zdroj + 3,6 V, + 0,4 V, - 0,1 V, 0 až 20 mA
- 2 × galvanicky oddělený zdroj + 24 V, + 4 V, - 2 V, 0 až 25 mA, zvlnění 200 mV šš

Vyhodnocované veličiny - průtok vody:

- M - okamžitý hmotnostní průtok [t/h]
- Q - proteklé množství [t]
- t - teplota vody [°C]
- time - provozní čas [dny-hod:min]
- reálný čas (SEČ) [hod:min:sec]
- datum [den měsíc rok]

Po dohodě s výrobcem:

- v - měrný objem [m³/t]
- dp - provozní diferenční tlak [kPa]

Výstupní analogový signál:

okamžitý průtok vody 0 až 20mA nebo 4 až 20mA

Vyhodnocované veličiny - průtok páry:

- M - okamžitý průtok vodní páry [t/h]
- Q - množství vodní páry [t]
- t - teplota v předávacím potrubí [°C]
- p - provozní statický tlak nebo absolutní statický tlak [MPa]
- time - provozní čas [dny-hod:min]
- reálný čas (SEČ) [hod:min:sec]
- datum [den měsíc rok]

Mmp - okamžitý průtok vodní páry mimo par.

pro t = [TS..TS-10°C] [t/h]

Qmp - množství vodní páry mimo parametry

pro t = [TS..TS-2°C] [t]

Qmv - množství vodní páry mimo parametry

pro t = [TS-2..TS-10°C] [t/h]

Tmp - čas mimo parametry [min.]

TS - teplota sytosti (pro provozní tlak p)

Po dohodě s výrobcem:

- v - měrný objem [m³/kg]
- dp - provozní diferenční tlak [kPa]

Výstupní analogový signál:

okamžitý průtok páry 0 až 20mA nebo 4 až 20mA

Vyhodnocované veličiny - průtok a teplo předané vodou:

- P - okamžitý tepelný výkon [GJ/h] nebo [MW]
- E - množství tepla [GJ] nebo [MWh]
- MAX - čtvrt hodinové maximum [GJ] nebo [MWh]
- M - okamžitý hmotnostní průtok [t/h]
- Q - proteklé množství [t]
- t1 - teplota vody v předávacím potrubí [°C]
- dt - rozdíl teplot vody v předávacím a vratném potrubí [°C]
- time - provozní čas [dny-hod:min]
- reálný čas (SEČ) [hod:min:sec]
- datum [den měsíc rok]

Po dohodě s výrobcem:

- hp - entalpie vody [kJ/kg]
- v - měrný objem (v místě průtokoměru) [m³/kg]
- dp - provozní diferenční tlak [kPa]

Výstupní analogový signál:

okamžitý průtok páry 0 až 20mA nebo 4 až 20mA

Nulování čtvrt hodinového maxima:

Nulování čtvrt hodinového maxima se provádí stisknutím tlačítka CLR MAX (viz. Obrázek 2 – SCHÉMA PŘIPOJENÍ) přístupného po sejmutí krytu svorkovnice (viz. Obrázek 1 – ROZMĚROVÝ NÁKRES).

Vyhodnocované veličiny - průtok a teplo předané vodní párou:

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření páry**

Vyhodnocované veličiny - Měření průtoku plynu

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu**

KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ:

- **sériová linka RS485 - vstup/výstup**
Obousměrná komunikační linka slouží ke komunikaci jedné nebo více jednotek s počítačem (max. 30 zařízení bez opakovače). Pomocí RS485 lze číst naměřené a vyhodnocované údaje včetně archivovaných. Dále lze nastavovat některé parametry (datum, čas, uživatelské konstanty, parametry RS485 a RS232C/I). Spojení je realizováno strukturou typu sběrnice. Jako spojovací médium se nejčastěji používá kroucený dvou vodič (twist par) s maximální doporučenou délkou 1200 m.

Přenosová rychlost je volitelná, maximálně 57600 Bd.
Zakončovací odpor se připojuje (u koncové stanice) přepínačem DIP v pravé části svorkovnice - přepnutím z 00 na 11 (viz Obrázek 2 – SCHÉMA PŘIPOJENÍ).
Ve výrobním závodě je nastavena přenosová rychlost 9600 Bd a adresa 1 (pokud nebude zákazníkem požadováno jiné nastavení).

Bližší popis rozhraní a komunikačního protokolu je uveden v samostatné příloze - **Komunikační protokol RS 485**, která je ke stažení na www.zpanp.cz.

Jako volitelné příslušenství se dodává komunikační kabel RS 485 a konektor k zabudování do INMATu.

Na zvláštní požadavek se vyrábí i provedení s rozhraním RS422.

Linka je galvanicky oddělena.

- **sériová linka RS232C/I, funkce:**
 - o jednosměrná komunikační linka určená k přenosu dat na velké vzdálenosti (jednotky km) - přenosová rychlost je 2 400 Bd
 - o Tato funkce je popsána v samostatné příloze - **Komunikační protokol RS 232CI**, která je ke stažení na www.zpanp.cz.
 - o signalizace chyb a alarmů
 - o impulsní výstup max. 14400 imp/hod s délkou impulsu 100 ms
 - o Pulsní výstup - impulsy s proměnnou délkou 0 až 5 s rozlišením 100 ms
- Logické úrovně: 1 - 20 mA
0 - 0 mA
(log1) 20 mA
- Úroveň v klidu:
Linka není galvanicky oddělena.
- **výstup DO1** (nastavený jako jednosměrná komunikační linka) je určen k přenosu dat na vzdálenost do 20 m. Výstup je galvanicky oddělený s otevřeným kolektorem, vnější zdroj max. 70 Vss., max. 20 mA (typ. 5 mA).
Tato funkce je popsána v samostatné příloze - **Komunikační protokol RS 232CI**, která je ke stažení na www.zpanp.cz.
Logické úrovně: 1 - tranzistor sepnut
0 - tranzistor rozeprt

AUTODIAGNOSTIKA:

Matematický člen má zabudovanou rozsáhlou podporu diagnostických funkcí. Technický stav všech ústředěn v síti může být dotazován centrálně z řídicího počítače sítě. Technické diagnostické prostředky využívají spodní řádek displeje, síťové služby a trojici optočlenů. Optočleny nejsou osazeny v základním provedení.

Funkce kontroly mezi vstupních i výstupních veličin se programují v aplikačním software. Tyto funkce probíhají neustále autonomně při provozu zařízení.

Uživatel má k dispozici:

A/ Varovná hlášení na spodním řádku displeje, která jsou vyvolávána na základě okamžitého stavu požadovaných veličin.

B/ Autonomní testy, které jsou vyvolávány po resetu

- test monitoru
- test paměti EPROM, Flash a RAM

C/ Optočleny

Okamžik sepnutí je dán stavem jednotlivých veličin a naprogramovanými prahovými hodnotami.

Výsledky testů se zobrazují pouze v případě zjištěné chyby. To znamená, že v případě úspěšného průběhu testu se neobjeví žádné hlášení. Všem varovným hlášením je vyhrazen druhý řádek displeje.

Údaj autodiagnostiky - měření průtoku vody

Na displeji je signalizováno:

- snímač teploty přerušen nebo přerušen proudový okruh napájení snímače
- překročena maximální teplota vody
- překročen hmotnostní průtok

Údaj autodiagnostiky - měření průtoku páry

Na displeji je signalizováno:

- mokrá pára
- snímač teploty přerušen nebo přerušen proudový okruh napájení snímače
- překročena maximální teplota páry
- překročen hmotnostní průtok
- překročen tlak páry

- tlak páry mimo meze

Údaj autodiagnostiky - měření průtoku a tepla předaného vodou

Na displeji je signalizováno:

- snímač(e) teploty přerušen(y) nebo přerušen proudový okruh napájení snímače(ů)
- překročena maximální teplota vody
- překročen hmotnostní průtok
- překročen okamžitý provozní rozdíl teplot

Údaj autodiagnostiky - měření tepla předaného párou

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření páry**

Údaj autodiagnostiky - měření průtoku plynu

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu**

MEZE DOVOLENÉ ZÁKLADNÍ CHYBY:

1. Proudová smyčka 0 až 20mA nebo 4 až 20mA:
chyba 0,1 % z měřené hodnoty; 0,02 % z rozsahu
2. Odpor ve čtyřvodičovém zapojení:
chyba 0,1 % z měřené hodnoty; 0,02 % z rozsahu
3. Galvanicky oddělený frekvenční a impulsní vstup:
chyba 0,1 % z měřené hodnoty; 0,02 % z rozsahu
4. Analogový proudové výstupní signál:
chyba 0,2 % z rozsahu; zvlnění 0,005
5. Impulsní výstupy:
chyba 0,1 % z měřené hodnoty; 0,02 % z rozsahu

Meze dovolené základní chyby - průtok vody

Není-li uvedeno jinak, základní chyba je vztažena ke jmenovitému rozsahu výstupního signálu. Do hodnoty základní chyby je zahrnuta korekce změny hustoty.

- a) vyhodnocení okamžitého průtoku od 5 % průtoku vody:
0,2 % ± 1 digit **)
- b) vyhodnocení množství vody od 5 % průtoku vody:
0,2 % ± 1 digit **)
- c) vyhodnocení teploty:
0,2 % ± 1 digit
- d) proudových výstupních signálů:
0,2 %
zvlnění: max. 0,002
- e) údaje provozního času (vztaženo k okamžité hodnotě):
35 PPM (1,53 min/měsíc)

**) pro lineární vstup a kaskádní zapojení dvou snímačů tlakové difference od 2 %

Jmenovité hodnoty výstupních signálů:

Okamžitý průtok vody - výpočtový průtok škrticího orgánu Mv nebo rozsah průtokoměru.

Množství vody - integrovaná hodnota jmenovitého okamžitého průtoku vody.

Meze dovolené základní chyby - průtok páry

Není-li uvedeno jinak, základní chyba je vztažena ke jmenovitému rozsahu výstupního signálu. Do hodnoty základní chyby je zahrnuta korekce změny hustoty.

- a) vyhodnocení okamžitého průtoku od 5 % průtoku vodní páry:
0,2 % ± 1 digit **)
- b) vyhodnocení množství páry od 5 % průtoku vodní páry:
0,2 % ± 1 digit **)
- c) vyhodnocení teploty:
0,2 % ± 1 digit
- d) vyhodnocení tlaku:
0,2 % ± 1 digit
- e) proudových výstupních signálů:
0,2 %
zvlnění: max. 0,002
- f) údaje provozního času (vztaženo k okamžité hodnotě):
35 PPM (1,53 min/měsíc)

**) pro lineární vstup a kaskádní zapojení dvou snímačů tlakové difference od 2 %.

Jmenovité hodnoty výstupních signálů:

Okamžitý průtok páry - výpočtový průtok škrticího orgánu Mv nebo rozsah průtokoměru.

Množství páry - integrovaná hodnota jmenovitého okamžitého průtoku páry.

Meze dovolené základní chyby - průtok a teplo předané vodou

Není-li uvedeno jinak, základní chyba je vztažena ke jmenovitému rozsahu výstupního signálu. Do hodnoty základní chyby je zahrnuta korekce změny hustoty.

- a) vyhodnocení okamžitého tepelného výkonu od 5 % průtoku vody:
0,2 % ± 1 digit **)

- b) vyhodnocení množství tepla od 5 % průtoku vody: 0,2 % ± 1 digit **)
- c) vyhodnocení okamžitého průtoku od 5 % průtoku vody: 0,2 % ± 1 digit **)
- d) vyhodnocení množství vody od 5 % průtoku vody: 0,2 % ± 1 digit **)
- e) vyhodnocení teploty: 0,2 % ± 1 digit
- f) vyhodnocení rozdílu teplot: 0,2 % ± 1 digit
- g) proudových výstupních signálů: 0,2 %
zvlnění: max. 0,002
- h) údaje provozního času (vztaženo k okamžité hodnotě): 35 PPM (1,53 min/měsíc)

**) pro lineární vstup od 2 %

Jmenovité hodnoty výstupních signálů:

Okamžitý tepelný výkon - hodnoty tepelného výkonu při 100 % průtoku a výpočtové hodnotě teploty škrticího orgánu nebo vztažných parametrech průtokoměru.

Jmenovitý okamžitý tepelný výkon se stanoví ze vztahu: $P = Mv \times (h_1 - h_2)$, kde znamená:

($h_1 - h_2$) - rozdíl entalpie při výpočtové (nejčastější) teplotě t_v a entalpie při teplotě ($t_v + dt$), je-li škrticí orgán umístěn ve vratném potrubí nebo entalpie při teplotě ($t_v - dt$), je-li škrticí orgán umístěn v předávacím potrubí

Množství tepla - integrovaná hodnota jmenovitého tepelného výkonu

Okamžitý průtok vody - výpočtový průtok škrticího orgánu Mv nebo rozsah průtokoměru

Množství vody - integrovaná hodnota jmenovitého okamžitého průtoku vody

Rozdíl teplot dt - 25, 50, 100, 200 °C

Meze dovolené základní chyby - teplo předané párou

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření páry**

Meze dovolené základní chyby - matematický člen stavového přepočítavače plynu

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu**

Hystereze:	max. 0,01 %
Chyba reprodukce:	max. 0,01 %
Pásmo necitlivosti:	max. 0,01 %
Dlouhodobý drift za 4800 hodin:	max. 0,05 %

DOPLŇKOVÉ CHYBY:

1. Na změnu teploty okolního prostředí: max. 0,1 % / 10 °C
2. Na změnu zatěžovacího odporu: max. 0,05 %
v celém rozsahu změny 0 až 500 Ω

VYHODNOCENÍ VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ:

Všechny veličiny zobrazované na zobrazovací jednotce číselně odpovídají příslušným jednotkám bez konstanty přepočtu, výjimečně s konstantou 10 nebo 100 (např. 765e2 znamená 76 500).

Rozsah proudového výstupního signálu určuje:

- výrobce
- výrobce po dohodě s projektantem, nebo uživatelem v zadávací specifikaci

OZNAČOVÁNÍ

Údaje na výrobku lze rozdělit do několika skupin.

Údaje na výrobním štítku na krytu přístroje:

- ochranná známka výrobce
- Made in Czech Republic
- číslo výrobku
- výrobní číslo
- druh napájecí sítě
- maximální příkon
- krytí
- označení CE
- další údaje podle provedení

Údaje na ověřovacích štítcích přístroje:

- tyto údaje jsou specifikovány v Certifikátech schválení typu č. 2744/97/010 a č. 2750/97/010

Údaje na kazetě přístroje:

- číslo výrobku
- výrobní číslo
- údaje o měřicí aplikaci

Údaje zobrazované na displeji přístroje v menu KONFIG, na štítcích přístroje nebo na čelním panelu:

- údaje o měřicí aplikaci

Údaje na kazetě přístroje - průtok vody:

Uvnitř přístroje na krytu hlavní desky jsou uvedeny tyto údaje:

- výpočtové (vztažné) hodnoty škrticího orgánu nebo průtokoměru
 - o průtok škrticího orgánu nebo rozsah průtokoměru Mv
 - o teplota t_v
- vstupní signál ze snímače dp nebo průtokoměru 0 až 20mA, 4 až 20mA, 0 až x Hz nebo impulsní signál z vodoměru - počet impulsů na litr
- rozsah výstupního proudového signálu
- výstupní analogový signál 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
- číslo výrobku
- výrobní číslo
- číslo úřední značky

Údaje na kazetě přístroje - průtok páry

Uvnitř přístroje na krytu hlavní desky jsou uvedeny tyto údaje:

- výpočtové (vztažné) hodnoty škrticího orgánu nebo průtokoměru
 - o průtok škrticího orgánu nebo rozsah průtokoměru Mv
 - o teplota t_v
 - o statický absolutní tlak p_v
- vstupní signál ze snímače dp nebo průtokoměru 0 až 20mA, 4 až 20mA, 0 až x Hz
- rozsah snímače přetlaku nebo absolutního tlaku
- vstupní signál ze snímače statického tlaku nebo absolutního tlaku 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
- rozsah výstupního proudového signálu
- výstupní analogový signál 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
- číslo výrobku
- výrobní číslo
- číslo úřední značky

Údaje na kazetě přístroje - průtok a teplo předané vodou

Uvnitř přístroje na krytu hlavní desky jsou uvedeny tyto údaje:

- způsob měření průtoku
- výpočtová teplota škrticího orgánu t_v a výpočtový průtok škrticího orgánu Mv nebo rozsah průtokoměru Q_v
- umístění škrticího orgánu nebo průtokoměru (v přiváděcím nebo ve vratném potrubí)
- mezní hodnoty teplot ve vratném a předávacím potrubí 0 až 200 °C
- vstupní signál ze snímače dp 0 až 20mA nebo 4 až 20mA; vstupní signál z průtokoměru (lineární) 0 až 1kHz, 0 až 10kHz, 0 až 20mA nebo 4 až 20mA, impulsní signál z vodoměru - počet impulsů/litr
- rozsah výstupního proudového signálu
- výstupní analogový signál 0 až 20mA nebo 4 až 20mA
- číslo výrobku
- výrobní číslo
- číslo úřední značky

Údaje na kazetě přístroje - teplo předané vodní párou

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření páry**

Údaje na přístroji - průtok plynu, stavový přepočítavač plynu

viz. samostatný návod k výrobku: **INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu**

DODÁVÁNÍ

Každá dodávka obsahuje, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak:

- dodací list
- výrobky podle objednávky
- příslušenství
 - o pojistka T160L250V dle ČSN EN 60127-2 ed.2 – 2ks (napájení AC 230 V)
 - o pojistka T1L250V dle ČSN EN 60127-2 ed.2 – 2 ks (napájení DC 24 V)
- volitelné příslušenství
 - o program komunikační SWK 466 xx
 - o program aplikační k SWK 466 03
 - o kabel komunikační
 - o konektor k zabudování

- průvodní technická dokumentace v češtině:
 - o osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, které je současně záručním listem
 - o kalibrační list (pro neověřené provedení)
 - o prohlášení dodavatele o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (u zakázek dle vyhlášky 132/2008 Sb.)
 - o návod k výrobku
 - o alokační tabulka (adresy jednotlivých veličin v paměti)
 - o popis údajů displeje a popis konstant
 - o svorkové zapojení pro konkrétní aplikaci

Je-li stanoveno v kupní smlouvě, nebo dohodnuto jinak, může být dodávána s výrobkem další dokumentace:

- ES prohlášení o shodě
- pro ověřené provedení
 - o kopie Certifikátu o schválení typu měřidla
 - o potvrzení o ověření stanoveného měřidla

BALENÍ

Výrobky i příslušenství se dodávají v obalu, zaručujícím odolnost proti působení teplotních vlivů a mechanických vlivů podle řízených balicích předpisů.

DOPRAVA

Výrobky je možné přepravovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 21 podle ČSN EN 60721-3-2 (tj. letadly a nákladními vozidly; v prostorech větraných a chráněných proti povětrnostním vlivům, vytápěné přetlakové nákladové prostory letadel).

SKLADOVÁNÍ

Výrobky je možné skladovat za podmínek odpovídajících souboru kombinací tříd IE 12 podle ČSN EN 60721-3-1 (tj. v místech s nepřetržitou regulací teploty mezi 0 až 55 °C a vlhkosti okolního vzduchu 45 % a max. obsahem 29g H₂O/m³ suchého vzduchu, bez zvláštního nebezpečí napadení biologickými činiteli, s málo významnými vibracemi a neležící v blízkosti zdrojů prachu a písku).

PROVEDENÍ MATEMATICKÝCH ČLENŮ - PRACOVNÍ MĚŘIDLO TYP 451

SPECIFIKACE		OBJEDNACÍ ČÍSLO					
		451	x	x	x	x	xx
Napájení	AC 230 V		1				
	DC 24 V		2				
Provedení	COMMERCIAL (pro rozsah teplot okolí 0 až 55 °C)			1			
	INDUSTRIAL (pro rozsah teplot okolí - 20 až + 55 °C)			2			
	Základní				1		
	Komfortní (proudový výstup, 3 × digitální výstup)				2		
	Bez archivace					1	
	S archivací dat (paměť 1Mbit)					2	
	S archivací dat (paměť 2Mbit)					3	
Použití	Měření průtoku vody						12
	Měření průtoku vodní páry						22
	Měření průtoku a tepla předaného vodou						32
	Měření tepla předaného vodní párou přímou metodou (bez měření kondenzátu)						42*)
	Měření tepla předaného vodní párou nepřímou metodou						52*)
	Měření průtoku plynů						62*)
	Měření jiných veličin - jiné aplikace (jako zvláštní požadavek po dohodě s výrobcem)						92

*) Tato provedení jsou popsána v. samostatných návodech k výrobku: INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření páry TCM 311/08 - 4582 a INMAT 51 - Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu TCM 143/97 – 2750 Revize 4.

COMMERCIAL - provedení pro rozsah teplot okolí 0 až + 55 °C
INDUSTRIAL - provedení pro rozsah teplot okolí -20 až + 55 °C
KOMFORTNÍ - provedení je oproti **Základnímu** rozšířeno o proudový výstup a 3 digitální výstupy DO1, DO2 a DO3

Provedení **s rozhraním RS422** a provedení **volně programovatelné** se vyrábí jako zvláštní požadavek po dohodě odběratele s výrobcem.


INMAT 51 umožňuje řadu dalších **aplikací** vyplývajících z počtu vstupů:

- A) 3 × proudové, 1 × referenční / impulsní, 1 × odporový
- B) 1 × proudové, 1 × referenční / impulsní, 2 × odporový
- C) 5 × proudové, 1 × referenční / impulsní

Tyto speciální aplikace se dodávají jako zvláštní požadavek po dohodě s výrobcem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednává se samostatně

SPECIFIKACE		OBJEDNACÍ ČÍSLO
Program komunikační pro INMAT 51 a INMAT 66	základní	SWK 466 01
	archivační (anglická verze)	SWK 466 02 (SWK 466 02 ENG)
	programovací (anglická verze)	SWK 466 03 (SWK 466 03 ENG)
Program aplikační k SWK 466 03 (aplikace pro volně programovatelné provedení dle dotazníku)		
Kabel pro komunikaci RS485 (INMAT51 a 66 - PC)		999 253 440
Konektor RS485 určený k zabudování do INMATu 51 a 66		999 253 473

KABEL PRO KOMUNIKACI RS485 (INMAT - PC)**Zapojení konektoru RS485 - CAN9**


Karty RS485 do PC a převodníky RS485 mohou mít různé zapojení. Je třeba porovnat dokumentaci ke kartě, kterou budete používat se zapojením dodaného kabelu a v případě potřeby toto zapojení upravit.

Dodávané zapojení:

RS485 A: piny 2 (Tx+) a 3 (Rx+)

RS485 B: piny 1 (Tx-) a 4 (Rx-)

Stínění: nezapojeno

KONEKTOR RS485 URČENÝ K ZABUDOVÁNÍ DO INMATU 51 A 66

Signál	Č. svorky INMAT51
RS485A	31
RS485B	32
Stínění	30

Konektor zabudujte do skříně matematického členu INMAT 51 místo stávající průchodky GP9 a připojte na svorky odpovídající komunikačnímu rozhraní RS485 dle následující tabulky.

OBJEDNÁVÁNÍ

v objednávce se uvádí

- název
- objednávací číslo výrobku
- vyplněný dotazník (nezbytná příloha objednávky)
- zda je výrobek objednan jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3 ve smyslu vyhlášky č. 132/2008 Sb.
- požadavek na další dokumentaci dle čl. DODÁVÁNÍ
- jiné (zvláštní) požadavky na výrobek
- počet kusů

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

Měřič tepla INMAT 51

451 111 312

vyplněné dotazníky přiloženy

5 ks

OBJEDNÁVÁNÍ příslušenství

V objednávce se uvádí:

- název
- objednávací číslo výrobku
- počet kusů

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

Program komunikační základní

SWK 466 01

1 ks

OVĚŘENÍ DLE ZÁKONA 505/1990 Sb.**Upozornění !**

Prvotní ověření lze provádět pouze pro provedení s platným schválením typu:

- **TCM 311/08 - 4582 - Vyhodnocovací jednotka měřiče tepla v systémech měření páry** (viz. samostatný návod k výrobku) a
- **TCM 143/97 - 2750 Revize 4 - Vyhodnocovací jednotka měřidla protečeného množství plynu** (viz. samostatný návod k výrobku).

Podrobnější popis je též součástí těchto samostatných návodů.

Výrobce provádí následné ověření podle zák. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.

Následně lze ověřit nejen výše uvedená provedení, ale též INMAT 51 prvotně ověřený dle **TCM 311/97 - 2744** k měření průtoku vody, průtoku vodní páry, tepla předaného vodou, tepla předaného vodní párou a jako stanovené měřidlo a **TCM 143/97 - 2750 do revize 3 včetně** k přepočtu objemu plynů.

Následné ověření se objedná v oddělení AMS ZPA N. Paka a. s. (ams@zpanp.cz).

K následnému ověření je také možné poslat jenom hlavní desku s napájecím zdrojem (kazetu). Při tomto způsobu není nutno odpojovat kabeláž od svorkovnice. Kazeta musí být zaslána v odpovídajícím obalu, označeném dle ČSN EN ISO 780: OPATRNĚ ZACHÁZET - KŘEHKÉ.

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Montáž, uvedení do provozu a servisní údržbu stanovených měřidel, ve smyslu zák. 505/1990 Sb. o metrologii, může pouze osoba, která je držitelem platného oprávnění k montáži a údržbě stanovených měřidel, vydané např. v ZPA Nová Paka a.s.

Elektrické připojení smí provádět alespoň pracovníci znalí podle § 5 Vyhlášky 50/1978 Sb.

Přístroj se upevňuje na stěnu nebo rám čtyřmi šrouby podle Obrázku 1 – ROZMĚROVÝ NÁKRES.

Schéma připojení svorkovnice je uvedeno na obrázcích 2 až 5 SCHÉMA PŘIPOJENÍ.

Svorkovnice je přístupná po otevření spodního víka.

Přístroj připojte kabelem s izolovanými Cu vodiči s celkovým izolačním odporem min. 10 MΩ, dimenzovanými podle ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 s průřezem max. 2,5 mm².

Součástí instalace u přístroje musí být vypínač nebo jistič, umožňující odpojení přístroje od napájecí sítě.

U přístroje s napájením DC 24 V slouží svorka stínění u napájecích svorek k případnému spojení se zemí za účelem potlačení nf rušení. Propojení není nutné.

Snímač teploty se používá ve čtyřvodičovém zapojení a připojuje se čtyřvodičovým kabelem. Použité kabely musí být stíněné. Stínění připojte pouze na jedné straně kabelu a to na svorkovnici matematického členu.

Odpor jednotlivých smyček včetně vnitřního odporu vedení snímače smí být max. 20 Ω.

Instalace snímačů s výstupem proudové smyčky:

Proudové smyčky 0...20 mA nebo 4...20 mA se instalují stejným způsobem. Dané rozlišení se děje programovými prostředky.

K napájení snímačů se použijí buď interní napájecí zdroje 24 V, případně zdroje externí. Snímače připojte stíněným kabelem dle jejich vlastních návodů k výrobku. Stínění připojte pouze na jedné straně kabelu a to na svorkovnici matematického členu.

Vyhodnocovací přístroje proudového výstupního signálu připojte podle jejich vlastních návodů k výrobku.

Signál impulsního výstupu a impulsní signály od průtokoměrů k přístroji připojte kabelem s kroucenými páry nestíněnými, popř. stíněnými.

Demontáž hlavní desky:

- 1) odstranit montážní plombu krytu svorkovnice
- 2) vyšroubovat 3 šrouby, držící kryt svorkovnice a sejmut jej
- 3) rozpojit konektory s připojenými kabely
- 4) odstranit montážní plombu krytu přístroje
- 5) vyšroubovat 4 šrouby, držící kryt přístroje
- 6) vysunout kryt přístroje
- 7) odpojit konektor, připojující tlačítka
- 8) vyjmout hliníkovou přepážku
- 9) vyšroubovat 6 šroubů, držících kazetu s elektronikou a vyjmout ji

Montáž provádíme v opačném pořadí.

**Upozornění !**

Při montáži musí být dodržen tento montážní návod.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Po připojení je přístroj připraven k provozu. Využívá-li se komunikační linka RS 485 nakonfiguruje se jeden přístroj jako koncový změnou přepínače DIP z 00 na 11, resp. OFF na ON. Přístroj je dodáván v konfiguraci průchozího členu sítě (přepínače DIP v poloze 00, resp. OFF). Tento přepínač je přístupný po otevření víka svorkovnice.

Před zahájením provozu je nutno dodržet dobu ohřevu 30 min.

Matematický blok v ověřeném provedení po uvedení do provozu musí určený pracovník montážní a servisní organizace opatřit značkami montážní a servisní organizace. Značky jsou umístěny na šroubech držících kryty přístroje (viz Obrázek 1 – ROZMĚROVÝ NÁKRES). Na krytu elektroniky (s displejem a tlačítky) je možno ponechat neporušenou značku výrobce.

OBSLUHA A ÚDRŽBA

U stanovených měřidel je nutné dodržovat předepsanou dobu pro následné ověření v intervalech stanovených vyhláškou MPO č.345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výměnu a připojení ověřovaných přístrojů provádí oprávněný pracovník montážní nebo servisní organizace, který snímáče opětovně zaplombuje.

Porušit úřední značku může pouze pracovník AMS nebo ČMI. Pokud byla znehodnocena nebo odstraněna úřední značka, zaniká platnost ověření měřidla.

INMAT 51 je vybaven dvouřádkovým displejem pro zobrazování naměřených a vypočtených hodnot, varovných hlášení a údajů o konfiguraci. Naměřené hodnoty se zobrazují v horním řádku alfanumerického displeje včetně patřičného nápisu a jednotek. K zobrazování varovných hlášení slouží spodní řádek displeje. Pokud bylo splněno více podmínek pro zápis chybových hlášení během provozu, řadí se varovná hlášení do seznamu varovných hlášení, která lze prohlížet tlačítkem ACK. Pro zobrazení údajů o konfiguraci přístroje se využívají oba řádky displeje. Obsluha přístroje se provádí pomocí dvou ovládacích tlačítek klávesnice podle Obrázku 1 – ROZMĚROVÝ NÁKRES.


Chybová hlášení je možno prohlížet resp. nulovat pomocí tlačítka ACK i pomocí rozhraní RS485. Pomocí rozhraní RS232C/I lze chybová hlášení pouze prohlížet.

INMAT 51 je osazen pamětí / paměťmi, které obsahují Li baterie. Provedení INDUSTRIAL má navíc samostatnou Li baterii. Tyto součástky je třeba po osmi letech (druhé následné ověření) vyměňovat a přístroj seřadit.

Výměnu provádí ZPA Nová Paka, a.s., oddělení servis.

POPIS STRUKTURY ZOBRAZOVANÝCH ÚDAJŮ

Zobrazované údaje se dělí do tří skupin - PROVOZ, SERVIS a KONFIG se strukturou podle následujícího schéma.



Přepínání mezi jednotlivými skupinami údajů se děje následujícím způsobem:

1) Pomocí tlačítka MODE navolíme na prvním řádku displeje nápis pro přepnutí (např. PROVOZ -> servis). Velkým písmem je zobrazen aktuální režim, malým písmem režim do kterého je možno přepnout.

2) Stiskem tlačítka ACK (viz. nápověda na druhém řádku displeje) zvolíme nový režim. Nápis se změní na opačný (SERVIS -> provoz)

3) Tlačítkem MODE můžeme nyní volit zobrazované údaje ze zvoleného menu.

Provoz

Provozní údaje představují základní naměřené a vypočtené hodnoty.

Počet provozních údajů je maximálně 32.

Servis

Servisní údaje jsou doplňující údaje, které slouží k detailnější informaci o měřeném objektu.

Počet servisních údajů je maximálně 32.

Konfig

Konfigurační údaje v sobě zahrnují data o typovém čísle přístroje, výrobním čísle, adrese zařízení na lince RS485, přenosové rychlosti linky RS485. Dále jsou v tomto modu zobrazovány výpočtové parametry, rozsahy vstupních a výstupních signálů, jejich význam atd. K zobrazení se využívají oba řádky displeje.

Konfigurační údaje mohou být umístěny maximálně na 16-ti dvojicích řádků.

Pozn.: V režimu KONFIG nejsou zobrazovány údaje autodiagnostiky. Její funkce není přesto ovlivněna. Případná varovná hlášení se objeví po přepnutí do jiného režimu (PROVOZ, SERVIS). Pokud obsluha nechá přístroj v režimu KONFIG, přístroj se po cca 10 minutách přepne do režimu PROVOZ na 1. položku a tím se zajistí zobrazování varovných hlášení.

POPIS FUNKCE TLAČÍTEK**Tlačítko MODE**

Toto tlačítko umožňuje postupnou volbu zobrazení hodnot jednotlivých veličin z vybraného menu. Po zmáčknutí tlačítka se automaticky zobrazí následující údaj. Tlačítko je ošetřeno funkcí autorepeat t.j. při držení se zobrazované veličiny samočinně volí. Měření, ani jiné funkce nejsou aktivací tlačítka MODE nijak ovlivněny. Po připojení přístroje k síťovému napětí se samočinně volí údaj navolený před výpadkem napájecího napětí.

Tlačítko ACK

Tlačítko ACK umožňuje listování ve varovných hlášeních a po odmačknutí ruší dané varovné hlášení ze seznamu. Jestliže ale stav vstupů, který způsobil varovné hlášení nadále trvá, způsobí to obnovení zápisu varovného hlášení do seznamu. Platí, že nejaktuálnější varovné hlášení je zobrazeno na displeji. Počet varovných hlášení v seznamu je max. 10. Dále umožňuje volbu menu viz čl. OBSLUHA A ÚDRŽBA, POPIS STRUKTURY ZOBRAZOVANÝCH ÚDAJŮ

NULOVÁNÍ ČTVRTHODINOVÉHO MAXIMA

Stisknutím tlačítka CLR MAX se vynuluje údaj čtvrt hodinového maxima. Při nulování je třeba se řídit pokyny zobrazovanými na displeji přístroje. Tlačítko CLR MAX je umístěno vpravo pod krytem svorkovnice.

Čtvrt hodinové maximum je možno nulovat též pomocí rozhraní RS485.

UŽIVATELSKÉ A METROLOGICKÉ HESLO

Matematický člen INMAT 51 je vybaven UŽIVATELSKÝM a METROLOGICKÝM heslem. Tato hesla blokují změny některých parametrů (složení zemního plynu, čas a datum, adresa, uživatelské konstanty, parametry archivace, ...).

Při zápisu některé z chráněných hodnot si INMAT 51 vyžádá vložení platného hesla. Jestliže je heslo správné, povolí se na dobu 1 minuty pro uživatelské resp. 0,5 minuty pro metrologické heslo zápis dat do přístroje. Po této době se přístup zablokuje, a další zápis dat do INMATu 51 vyžaduje opět vložení platného hesla.

Uživatelské heslo je možno změnit nebo vyřadit z činnosti.

K této změně je nutná znalost aktuálního uživatelského hesla. Metrologické heslo je možno pouze změnit, nikoliv vyřadit. K této změně je nutná znalost aktuálního metrologického hesla.

Hesla jsou uložena v chráněné oblasti paměti, kterou nelze číst bez porušení úředních značek resp. značek výrobce u neověřeného provedení. Tímto způsobem je zabráněno neoprávněnému zásahu.



Pokud heslo uživatel zapomene, jeho zjištění není možné bez porušení úředních značek a nového úředního ověření!

Obě hesla mají délku 6 znaků ['0' až '9'], ['A' až 'Z'] a ['a' až 'z'], a lze je měnit v menu Nastavení / Uživatelské heslo resp. / Metrologické heslo Heslo lze změnit tak, že se nejprve zapíše nyní platné heslo, a po jeho potvrzení se 2 × po sobě vloží nové heslo (s potvrzením). Druhé vložení hesla je určeno pro kontrolu a nesouhlasí-li s prvním, nové heslo se nenastaví. Uživatelské heslo lze natrvalo odblokovat vložení hodnoty hesla "000000" (6 nul). Nastavením jiné hodnoty se funkce hesla opět obnoví.

INMAT 51 je dodáván s uživatelským a metrologickým heslem nastaveným na 000000.

Matematický člen INMAT 51 v provedení pro měření zemního plynu umožňuje změnu jeho složení, to znamená: dv, % CO₂ a % N₂. Změna se provádí softwarově pomocí počítače připojeného k rozhraní RS485. K výpočtu kompresibility se používá AGA NX 19 případně. AGA NX 19 mod. V programu umožňujícím změnu složení jsou zahrnuty i omezující podmínky použitelnosti [CO₂ (0 až 15) %, N₂ (0 až 15) %, dv (0,554 až 0,75), Fp (0,993 až 0,75), Ft (0,936 až 1,11)].

Změna parametrů zemního plynu, resp. impulsního čísla plynoměru je chráněna uživatelským a metrologickým heslem, bez nichž je tato změna vyloučena. Při zápisu některé hodnoty do INMATU (složení zemního plynu, čas a datum, adresa, uživatelské konstanty, parametry archivace ...) si INMAT 51 vyžádá prostřednictvím výzvy na počítači vložení platného hesla. Jestliže je heslo správné, povolí se na dobu 1 minuty pro uživatelské resp. 0.5 minuty pro metrologické heslo zápis dat do přístroje. Po této době se přístup zablokuje, a další zápis dat do INMATu 51 vyžaduje opět vložení platného hesla.

Při změně parametrů dochází k zápisu do archivu změn. Do archivu změn ukládá datum a čas změny, dv, CO₂, N₂, impulsní číslo plynoměru pro 1. resp. pro 2. okruh a kdo provedl změnu (uživatel, metrolog nebo změna bez hesla při vypnutí hesle). Archiv změn je možno číst pomocí rozhraní RS485.

Pomocí uživatelského hesla je možno provést 100 změn, po jejichž vyčerpání je možné další změny provést pouze za použití metrologického hesla. Toto heslo může uvolnit archiv změn pro nové nastavování (opět 100 změn).

Podrobný popis práce s hesly je obsažen v Helpu obslužných programů SWK 466 xx dodávaných výrobcem přístroje.

NÁHRADNÍ DÍLY

Konstrukce přístroje nevyžaduje dodávání náhradních dílů.

ZÁRUKA

Výrobce ručí ve smyslu § 2113 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) za technické a provozní parametry výrobku uvedené v návodu. Záruční doba trvá 24 měsíců od převzetí výrobku zákazníkem, není-li v kupní smlouvě nebo jiném dokumentu stanoveno jinak.

Reklamáce vad musí být uplatněna písemně u výrobce v záruční době. Reklamující uvede název výrobku, objednáci a výrobní číslo, datum vystavení a číslo dodacího listu, výstižný popis projevující se závady a čeho se domáhá. Je-li reklamující vyzván k zaslání přístroje k opravě, musí tak učinit v původním obalu výrobce anebo v jiném obalu, zaručujícím bezpečnou přepravu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem do přístroje, jeho násilným mechanickým poškozením nebo nedodržením provozních podmínek výrobku a návodu k výrobku.

OPRAVY

Přístroje opravuje výrobce. Do opravy se zasílají v původním nebo rovnocenném obalu bez příslušenství.

Do opravy je také možné poslat jenom hlavní desku s napájecím zdrojem (kazetu). Při tomto způsobu není nutno odpojovat kabeláž od svorkovnice. Kazeta musí být do opravy zaslána v odpovídajícím obalu, označeném dle ČSN EN ISO 780: OPATRNE ZACHAZET - KREHKÉ.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE




Provádí se v souladu se zákonem o odpadech č. 106/2005 Sb. Výrobek ani jeho obal neobsahuje díly, které mohou mít vliv na životní prostředí.

Výrobky vyřazené z provozu včetně jejich obalů (mimo výrobky označené jako elektrozařízení pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu a baterie) je možno ukládat do tříděného či netříděného odpadu dle druhu odpadu.


Výrobce zajišťuje bezplatný zpětný odběr označeného elektrozařízení (od 13.8.2005) a baterií od spotřebitele a upozorňuje na nebezpečí spojené s jejich protiprávním odstraňováním.

Obal přístroje je plně recyklovatelný.


Kovové části výrobku se recyklují, nerecyklovatelné plasty, elektroodpad a baterie se likvidují v souladu s výše uvedeným zákonem.

Obrázek 2 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ**Měření průtoku vodní páry a vody****Měření tepla předaného vodní párou přímou metodou****Matematický člen stavového přepočítavače plynů****Měření tepla předaného vodou****Měření tepla předaného vodní párou nepřímou metodou****Matematický člen s pěti proudovými vstupy (dodáván na zvláštní požadavek)**


Obrázek 3 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ, MĚŘENÍ PRŮTOKU VODY



Obrázek 4 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ, MĚŘENÍ PRŮTOKU VODNÍ PÁRY



Obrázek 5 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ, MĚŘENÍ PRŮTOKU A TEPLA PŘEDANÉHO VODOU



sv. 1, 2;	Z1	- zdroj 24 V
sv. 3, 4;	Z2	- zdroj 24 V
sv. 5, 6	Z3	- zdroj 24 V
sv. 8, 10, 14, 22, 24, 30	S	- stínění
sv. 13, 15	I3	- snímač absolutního nebo relativního tlaku
sv. 16, 17	IMP	- průtokoměr s frekvenčním výstupním signálem nebo vodoměr s impulsním výstupním signálem
sv. 18, 19, 20, 21	R1	- odporový teploměr - teplota v předávacím potrubí
sv. 7, 9, 11, 12	R2	- odporový teploměr - teplota ve vratném potrubí
sv. 23, 25	Iout	- okamžitý hmotnostní průtok

únor 2014

© ZPA Nová Paka, a.s.



NOVÁ PAKA



ZPA Nová Paka, a. s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493 721 194
e-mail: obchod@zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovní spojení: ČSOB HK
číslo účtu: 271 992 523/0300

IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826



DOTAZNÍK PRO INMAT 51 **Matematický člen - pracovní měřidlo pro měření průtoku vody** **typ 451**

strana 1/ 1

1	Číslo výrobku	4	5	1						1	2
2	Název okruhu (max. 16 znaků)										
3	Výpočtový průtok škrticího orgánu Mv										
	nebo rozsah průtokoměru Qv										
4	Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv										
5	Signál průtoku	kvadratický proudový - 1 snímač diferenčního tlaku	0 nebo 4 až 20 mA								
		kvadratický proudový - 2 snímače diferenčního tlaku	0 nebo 4 až 20 mA								
		Poměr rozsahů snímačů tlakové difference pro kaskádové zapojení	(např. 20)								
		lineární proudový - z průtokoměru	0 nebo 4 až 20 mA								
		lineární frekvenční - z průtokoměru	[Hz]								
		impulsní	[litr/impuls]								
		druh výstupu	(REED, OK,)								
6	Teplota pro interní signalizaci překročení (200°C)										

Proudový výstup I_{out}:**(pouze pro komfortní provedení)**

7	Výstupní analogový proudový signál	0 nebo 4 až 20 mA	. - 20 mA
8	Okamžitý hmotnostní průtok M	rozsah	[t/h]
	nebo jiná veličina	rozsah	[]

Externí signalizace mezí:**(pouze pro komfortní provedení)**

	Hlídaná veličina	min.	max.
9	DO1		
10	DO2		
11	DO3		

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Copyright © ZPA Nová Paka, a.s.



NOVÁ PAKA

ZPA Nová Paka, a. s.
Pražská 470
509 39 Nová Paka

tel.: spojovatel: 493 761 111
fax: 493 721 194
e-mail: obchod@zpanp.cz

www.zpanp.cz
bankovní spojení: ČSOB Trutnov
číslo účtu: 271 992 523/0300

IČO: 46 50 48 26
DIČ: CZ46504826



DOTAZNÍK PRO INMAT 51 **Matematický člen - pracovní měřidlo pro měření průtoku vodní páry** **typ 451**

strana 1/ 1

1	Číslo výrobku	4	5	1					2	2
2	Název okruhu (max. 16 znaků)									
3	Výpočtový průtok škrticího orgánu Mv									
	nebo rozsah průtokoměru Qv									
4	Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv									
5	Výpočtový absolutní tlak škrticího orgánu nebo vztažný tlak průtokoměru pv									
6	Maximální provozní teplota vodní páry									
7	Maximální provozní absolutní tlak									
8	Rozsah snímače statického přetlaku pr									
	Proudový signál ze snímače statického přetlaku	0 nebo 4 až 20 mA								
9	Rozsah snímače absolutního statického tlaku pr									
	Proudový signál ze snímače absolutního statického tlaku	0 nebo 4 až 20 mA								
10	Signál průtoku	kvadratický proudový - 1 snímač diferenčního tlaku	0 nebo 4 až 20 mA							
		kvadratický proudový - 2 snímače diferenčního tlaku	0 nebo 4 až 20 mA							
		Poměr rozsahů snímačů tlakové difference pro kaskádové zapojení	(např. 20)							
		lineární proudový - z průtokoměru	0 nebo 4 až 20 mA							
		lineární frekvenční - z průtokoměru	[Hz]	0 -						
11	Teplota pro interní signalizaci překročení (600°C)									

Proudový výstup Iout:**(pouze pro komfortní provedení)**

12	Výstupní analogový proudový signál	0 nebo 4 až 20 mA							
13	Okamžitý hmotnostní průtok M	rozsah	[t/h]						
	nebo jiná veličina	rozsah	[]						

Externí signalizace mezí:**(pouze pro komfortní provedení)**

	Hlídaná veličina	min.	max.
14	DO1		
15	DO2		
16	DO3		

Pozn.:V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Copyright © ZPA Nová Paka, a.s.





DOTAZNÍK PRO INMAT 51 **Matematický člen - pracovní měřidlo pro měření průtoku** **a tepla předaného vodou** **typ 451**

strana 1/ 1

1	Číslo výrobku	4	5	1					3	2
2	Jednotka tepelného výkonu, energie a čtvrt hodinového maxima (GJ/h, GJ) nebo (MW, MWh)									
3	Název okruhu (max. 16 znaků)									
4	Výpočtový průtok škrticího orgánu Mv [t/h] nebo rozsah průtokoměru Qv [m³/h]									
5	Výpočtová teplota škrticího orgánu nebo vztažná teplota průtokoměru tv [°C]									
6	Signál průtoku	kvadratický proudový - 1 snímač diferenčního tlaku	0 nebo 4 až 20 mA	. - 20 mA						
lineární proudový - z průtokoměru		0 nebo 4 až 20 mA	. - 20 mA							
lineární frekvenční - z průtokoměru		[Hz]	0 - .							
impulsní		[litr/impuls]								
druh výstupu		(REED, OK,)								
7	Umístění škrticího orgánu nebo průtokoměru: 1 - v předávacím potrubí 2 - ve vratném potrubí									
8	Nejčastější rozdíl teplot (t1 - t2) [°C]									
9	Teplota v předávacím potrubí pro interní signalizaci překročení (200°C) [°C]									
10	Rozdíl teplot pro interní signalizaci překročení (200°C) [°C]									

Proudový výstup Iout:**(pouze pro komfortní provedení)**

11	Výstupní analogový proudový signál	0 nebo 4 až 20 mA	. - 20 mA
12	Okamžitý hmotnostní průtok M rozsah [t/h] nebo jiná veličina rozsah []		

Externí signalizace mezí:**(pouze pro komfortní provedení)**

	Hlídaná veličina	min.	max.
13	DO1		
14	DO2		
15	DO3		

Pozn.: V dotazníku se vyplňují pouze údaje potřebné pro danou aplikaci.

Copyright © ZPA Nová Paka, a.s.

